# **EPSON**

# dreamio...

# **EMP-TWD3**



# 取扱説明書



DOLBY DIGITAL








### お使いになる前に

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 本製品を、安全に正しくお使いいただくために、添付の マニュアル類をよくお読みください。不明な点はいつで も解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切 に保存してください。



# 同梱品の確認

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。万一、不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い上げいただいた販売店にご連絡ください。



### 説明書中の表示の意味

注意	本機の故障や損傷の原因となるおそれがある内容を示しています。			
ポイント	関連する情報や知っていると便利な情報を記載しています。			
<u> </u>	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。			
<b>0</b> 1	操作方法や作業の順番を示しています。 番号順に操作して目的の作業を行ってください。			
<b>(b)</b>	リモコン、または本機のボタンを示しています。			
[(表記名)]	本機の入出力端子名を示しています。 例:[Video]入力端子			
「(メニュー名)」	画面に表示されるメニューの項目名やメッセージを示しています。 例:「明るさ」			
DVD ビデオ	ディスクの種類によって、使える機能や実行できる操作が違う場合があります。 次のマークで対象となるディスクをお知らせします。  DVD ビデオ CD SVCD CD-R CD-RW オーディオCD MP3/WMA JPEG MEデオ PC  DVDビデオ ビデオCD SVCD CD-R CD-RW オーディオCD MP3/WMA JPEG			

# 目次

安全にお使いいただくために	2	投写の達人になる	39
使用・保管上のお願い		他のビデオ機器やテレビ・コンピュータと接続する	
ディスクについて		外部ビデオ機器やコンピュータの映像を投写する	
各部の名称		音の達人になる	43
— — — · •	•	ヘッドホンで聞く	
リモコンの準備	11	光デジタル音声入力端子付きの音響機器を接続する	
すぐ観たいとき		サプウーファーを接続する	
		α サウンドを選ぶ	
設置	13	高音を調節する	
スクリーンサイズとスクリーンまでの距離	13	音声の再生レベルを調節する	46
電源ケーブルの接続と主電源スイッチON	13	外部オーディオ機器の音声入力レベルを調節する	
ディスクの再生	14		
ディスクを再生し投写する	14	設定と調整	
投写位置や音量の調節	15		/18
再生を止める	16	設定メニューの操作	
電源を切る	16	設定メニューの操作 設定メニューー覧	
再生中の基本操作	17	設定メーユー一負 言語コード一覧	
静止する(一時停止)		言部コート一臭	
早戻し/早送り			
4.0秒前から再生し直す		カントリー(エリア)コード一覧	
頭出しする(スキップ)		画質調整メニューの操作と機能	
コマ送りする		画質調整メニューの操作	
スローモーション再生		画質調整メニュー一覧	
一時的に投写光を照明として使う(ブレイク)		画像情報メニューの操作と機能	
お部屋の状況に合わせて画質を選ぶ(カラーモード)…		画像情報メニューの操作	54
音声を一時的に止める(消音)		画像情報メニュー一覧	55
もっと使いこなそう		付 録	
	20	困ったときに	56
再生の達人になる		インジケータの見方	56
表示窓の明るさを変更する(ディマー)		インジケータを見てもわからないとき	58
DVDのメニューから再生する		お手入れの方法	60
PBC(プレイバックコントロール)再生		各部の掃除	
MP3/WMA·JPEGの再生	23	消耗品の交換時期	
チャプター/トラック番号を指定して 再生するところを選ぶ	25	消耗品の交換方法	
時間を指定して再生する(タイムサーチ)		オプション品·消耗品一覧	
好きなところだけ繰り返し再生する(A-B間再生)		投写距離とスクリーンサイズ	
繰り返し再生する(リピート再生)			
お好みの順番で再生する(プログラム再生)		対応解像度一覧	
順不同で再生する(ランダム再生)		仕様一覧	
音声言語の切り替え		用語解説	68
字幕表示の切り替え		索引	69
アングルを切り替える		サポート・サービスのご案内	70
メニューバーを使って操作する			3
オートスタンバイ·おやすみタイマ (スリープタイマ)の設定			
く イン・フタイトリン 設定			
アスペクト比を切り替える			
トレイロック			
- レーコノノ			

	1	
•		

# 安全にお使いいただくために

### 安全に関する表示

本書および製品には、製品を安全に正しくお使い いただき、お客様や他の人への危害や財産への損 害を未然に防止するために、絵表示が使われてい ます。その表示と意味は次のとおりです。内容をよ くご理解いただいた上で本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示してい ます。

### ⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

### 絵表示の説明

行為を禁止する記号

行為を指示する記号













異常·故障時

# 警告

次のような場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてお 買い上げの販売店、またはエプソンの 各修理センターにご相談ください。



電源プラグ を抜く

- 煙が出ている、変な臭い、変な音がする。
- 本機内部に水や異物が入った。
- 本機を落としたり、ケースを破損した。 そのまま使い続けると、火災・感電の原因となります。 お客様による修理は危険ですから、絶対にしないで ください。

サービスマン以外の方は、本書で指示 している場合を除き、本機のケースを 開けないでください。また、本機の分 解・改造は、絶対にしないでください。



内部には電圧の高い部分が数多くあり、火災・感電・ 事故の原因となります。

### 設置時

# ♠ 警告

電源ケーブルを使用・取り扱う際 は、次の点を守ってください。



誤って使用・取り扱うと、火災・感電・漏

- 添付の電源ケーブル以外のものは使用しない。
- 破損した電源ケーブルは、使用しない。 電源ケーブルが破損したら(芯線の露出、断線な ど)、販売店またはプロジェクターインフォメー ションセンターにご相談ください。
- 電源ケーブルを加工しない。

電事故の原因となります。

- 電源ケーブルの上に重いものを載せない。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- 電熱器の近くに配線しない。

電源プラグ・電源コネクタを取り扱 う際は、次の点を守ってください。 誤って取り扱うと、火災・感電の原因と なります。



- たこ足配線はしない。
- 電源プラグの刃や刃の付近のホコリを定期的に 清掃する。清掃するときは、電源プラグをコンセ ントから抜き、乾いた布でふき取ります。
- ●電源プラグ·電源コネクタは根元まで確実に差し
- 濡れた手で電源プラグ·電源コネクタの抜き差し をしない。
- ■電源プラグ・電源コネクタを抜くときは、電源 ケーブルを引っ張らない。 必ず、プラグやコネクタ本体を持って抜く。

表示されている電源電圧(交流 100V)以外の電圧で使用しないで ください。



屋外や風呂、シャワー室など、水の かかる恐れのある場所で使用・設置 しないでください。 火災·感電の原因となります。



水場での 使用禁止

指定以外の電圧を使うと、火災・感電の 原因となります。

# 注意

ぐらついた台の上・傾いたところな ど、不安定な場所に置かないでくだ さい。



本機の上に乗ったり、重いものを置 かないでください。



落ちたり、倒れたりして、けがの原因と なることがあります。

倒れたり、壊れたりして、けがの原因と なることがあります。

小さなお子様のいるご家庭では、特に注意してくだ さい。

### 本機の吸気口・排気口をふさがない でください。



吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこ もり、火災の原因となることがあります。

次のような場所には設置しないでください。

- 押し入れ・本箱の中など、風通しの悪い狭いところ。 排気口と壁などの間は、20cm以上開けてください。 吸気口と壁などの間は、10cm以上開けてください。
- ◆ 布団・毛布・毛足の長いじゅうたんなどの上。
- 毛布·カーテン·テーブルクロスのような布をか けない。

ケーブル類は、足などが引っかから ないように配線してください。



電源ケーブルやAV ケーブルをケーブ ルの長さがぎりぎりのところなどに配 線すると、足などを引っかけて機器の落下や転倒な どにより、けがの原因となることがあります。

湿気やホコリの多い場所・調理台や 加湿器のそばなど、油煙・湯気が当 たる場所に置かないでください。



火災・感電の原因となることがあります。

### 使用時

本機の上に花瓶・水の入った容器・ 薬品などを置かないでください。 こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。



電源投入後は、絶対にレンズをのぞ かないでください。



強い光で、視力障害などの原因となりま 禁止 す。小さなお子様のいるご家庭では、 チャイルドロックを行うなど特に注意してくださ

本機の光源には、内部圧力の高い水 銀ランプを使用しています。水銀ラ ンプは、大きな音を伴って破裂する ことがあります。次のことを守って 安全にお使いください。



必ず行うこと

以下の点を守らないと、けがや中毒を起こす原因と なります。

- ランプに衝撃や傷を与えない。
- ランプが破裂した際は、破裂時に生じたガスを吸 い込んだり、目や口に入れないように注意すると ともに、すみやかに部屋の換気を行う。

水銀ランプ内部のガスには水銀が含まれていま す。万一、ランプ破裂時にガスを吸い込んだり、目 や口にガスが入った場合は、直ちに医師の診察を 受けてください。

● ランプが破裂した際に生じたガスを吸い込んだ り、目や口に入れないようにするために、本機を 使用中は、絶対に本機に顔を近づけない。

本機の吸気口・排気口・ディスクト レイから、金属類・燃えやすい物・異 物などを差し込んだり、落としたり しないでください。



火災·感電の原因となります。小さなお子様のいる ご家庭では、特に注意してください。

本機または電池の入ったリモコン を、窓を閉め切った自動車の中や、 直射日光が当たる場所、エアコン・ ヒーターの吹き出し口など、異常に



温度が高くなる場所に放置しないでください。 熱による変形や、本機内部の部品に悪影響を与え、 火災の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、電源プラグにさ わらないでください。

感電の原因となります。



# 注意

リモコンの電池を小さなお子様の 手の届く場所に放置しないでくだ さい。



飲み込んだり、ノドに詰まらせることが あります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 相談ください。

初めから音量を上げすぎないでく ださい。



突然大きな音が出て、聴力障害の原因や スピーカを破損することがあります。電

源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源 を入れた後で徐々に上げてください。

### ディスク挿入口に手を入れないで ください。



禁止

ヘッドホンを使用するときは、音量 を上げすぎなでください。 耳を刺激するような大きな音量で長時

ることがあります。



指をはさみ、けがの原因となります。小 さなお子様のいるご家庭では、特に注意 してください。

ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは使用しない

でください。

禁止

ディスクは本機内で高速回転しますの

本機を使い終わったら、安全のた め、必ず主電源スイッチを切ってく ださい。

間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与え



必ず行うこと

で、飛び散ってけがや故障の原因となります。

絶縁劣化により、火災の原因となるこ とがあります。



本機を移動させる場合は、必ず主電 **源スイッチを切り、電源プラグをコ** ンセントから抜き、すべての配線を はずしたことを確認してから行っ てください。

必ず行うこと

火災・感電の原因となることがあります。

投写中は、排気口の付近に熱で変形 したり悪影響を受けるものを置い たり、手や顔を近づけたりしないで ください。



排気口から温風が出るため、やけど・変形・事故の原 因となります。

電池の使い方を誤ると、電池の破 裂・液もれにより、火災・けが・製品 が腐食する原因となることがあり ます。次のことを守り、安全にお使 いください。



必ず行うこと

使用直後は、絶対にランプを取り 出さないでください。電源を切っ て本書指定の時間が経過して、ラ ンプ本体が十分冷えるまでお待ち ください。



熱で、やけど・けがの原因となることがあります。

• 種類の違う電池・新しい電池と古い電池を混ぜて 使用しない。

- 本書指定の電池以外は使用しない。
- 電池から液がもれた場合は、もれた液を布などで拭 き取り、新しい電池と交換する。もれた液が手などに 付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 交換時期がきたら、電池をすぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- ■電池は加熱・分解・ショートしたり、火や水の中に 投げ込んだりしない。
- 極性(+、−)を正しく入れる。
- 電池を廃棄するときは、地域の回収ルールに従う。

レンズカバーを取り付けたまま投 写しないでください。



熱でレンズカバーが溶け、やけど・けが の原因となることがあります。

投写中に投写をさえぎる場合は、一を押してくだ さい。 Ap.23

### お手入れ

# ♠ 注意

お手入れの際には、電源プラグ・電 源コネクタをコンセントから抜い て行ってください。

感電の原因となることがあります。



を抜く

1年に1度は、内部の掃除を依頼し てください。

長期間、内部の掃除を行わないと、ホコ リがたまり火災や感電の原因となりま

す。1年に1度は、お買い上げの販売店またはエプ ソンの各修理センターに内部の掃除を依頼してく ださい(有料)。特に、梅雨の前に掃除を行うことを お勧めします。

# 使用・保管上のお願い

故障や誤動作、破損の原因となりますので、次の注意事項を必ず守ってください。

### 取り扱い・保管上の留意点

- 本書指定の使用温度範囲、保管温度範囲を守って使用・保管してください。
- 振動や衝撃が伝わる場所には設置しないでください。
- テレビやラジオ・ビデオなど磁気を発生するものの近くには設置しないでください。

本機で再生中の画像や音声に悪い影響を与えたり、正しく動作しない場合があります。万一、このような症状が発生した場合は、テレビやラジオ・ビデオから離してください。

- 本機を傾けて設置しないでください。
- 再生中は本機を動かさないでください。ディスクに傷がついたり、故障の原因となります。
- たばこなどの煙が当たる場所、寝室などホコリの多い部屋での使用・保管はできるだけ避けてください。

投写映像の品質が劣化することがあります。

- 投写レンズを素手でさわらないでください。
   レンズ面に指紋や皮脂が付くときれいに投写できません。本機を使用しないときはレンズにレンズカバーを取り付けてください。
- 本機の故障、およびランプ不点灯により発生した損害について、定められたサービス範囲以外は免責とさせていただきます。

### 結露について

寒いところから暖かい部屋に本機を持ち込む、または本機を設置している部屋を急激に暖房した場合などは、レンズの表面や内部に水滴が付着(結露)することがあります。結露すると、映像がぼやけるなど正常に動作しないばかりでなく、ディスクや部品を傷める原因となります。結露を防ぐには、ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に本機を設置するようにします。万一、結露したときは、主電源スイッチを入れて1~2時間待ってからお使いください。この間、ランプは点灯させないでください。

### ランプについて

本機は光源に、内部圧力の高い水銀ランプを使っています。水銀ランプには次の特徴があります。

- 使用時間の経過にともなって、ランプの明るさが 低下します。
- 衝撃や傷、使用時間の経過による劣化などで、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になったりして、寿命にいたります。
- ランプの個体差や使用条件によって寿命にいた るまでの時間に、かなり大きな差があります。 万一に備えて、あらかじめ交換用ランプをご用意 ください。
- ランプの交換時期を超えると、破裂する可能性が 一段と高まります。

ランプ交換のメッセージが表示されたら、すみやかに新しいランプと交換してください。

### 液晶パネルについて

• 液晶パネルは非常に精密な高い技術で作られていますが、黒い点が見えたり、赤や青、緑などの点が常時点灯することがあります。また、すじ状に色むらや明るさむらが見えることもあります。

これは、液晶パネルの特性で起きるもので、故障ではありません。あらかじめ、ご了承ください。

• 静止画を投写したまま、長時間放置しないでく ださい。

投写映像に残像が表示されたまま(画像の焼きつき)になるおそれがあります。焼きつきは、いったん本機の電源を切りしばらく置くと解消されることがあります。万一、焼きつきが残ったままで解消されない場合は、お買い上げの販売店、またはエプソンの各修理センターにご相談ください。

### 本機を持ち運ぶ際のお願い

- レンズにレンズカバーを取り付けてください。
- ディスクを取り出して、ディスクトレイを閉じてください。
- 下図のように手をかけて、本機を移動してください。

スピーカ部分などに手をかけるとネットを破損 するおそれがあります。



# 輸送時のご注意

本機内部には、ガラス部品や精密部品を数多く 使用しています。輸送の際は、衝撃による故障防 止のため、お買い上げいただいたときの梱包箱 と緩衝材を利用してください。

梱包箱がない場合は、本機に衝撃が伝わらないように本機の周囲を緩衝材などで保護し、堅固なダンボール箱に入れて精密機器と指定の上、輸送してください。

- レンズからレンズカバーを外して梱包してくだ さい。
- 輸送は、精密機器輸送が可能な宅配業者に精密 機器であることを告げ、依頼してください。
- ※お客様が、輸送の際に発生した故障に関する保証 はいっさいできかねますので、ご了承ください。

### 著作権について

- 本機は、コピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外には、この技術の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
- ディスクを著作権者に無断で複製・放送・上映・ 公開演奏・レンタル(有償、無償に関わらず)する ことは、法律により禁止されています。

# ステレオを聞くときの エチケット

楽しい音楽や映画の音も、ときには周囲の迷惑になります。隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲に良く通るものです。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



# ディスクについて

### 再生できるディスク

次のディスクを再生できます。

DVDビデオ	オーディオCD
VIDEO	COMPACT DIGITAL AUDIO

### ビデオCD/SVCD(スーパービデオCD)





Video CD

PBC(プレイバックコントロール)付きビデオCD (バージョン2.0)に対応しています。

### CD-R/CD-RW

以下のフォーマットで記録したディスクに限り再生 できます。

- 音楽用フォーマット(ファイナライズされている こと)
- ビデオCDフォーマット
- SVCDフォーマット
- ISO9660で記録したMP3/WMA、JPEGディスク

### DVD-R/DVD-RW

DVDビデオフォーマットで記録したディスクに限 り再生できます(ファイナライズされていること)。

本機のリージョン番号は「2」です。DVDビデオは、ディスクにリージョン番号が「2」、または「ALL」とディスクに表示されているものを再生できます。









• コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないコピーコントロールCD等のディスクは、本機では動作や音質を保証できません。

CD規格に準拠したCDには、以下のコンパクトディスクロゴマークが表示されています。音楽ディスクパッケージの表示をご確認ください。

### OSG BIGITAL AUDIO

- 本機はNTSC・PALテレビ方式に対応しています。
- DVDビデオ、SVCD、ビデオCDは、ソフト制作者 の意図により再生状態が決められていることが あります。本機は、ソフト制作者が意図したディ スク内容に従って再生しますので、操作したとお りに機能が働かない場合があります。再生する ディスクに付属の説明書を必ずご覧ください。

- DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW は、ディスクの傷・汚れ・反り・記録状態・記録条件が原因で再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- 次のディスクは、音声だけ再生できます。
  - ·MIX-MODE CD ·CD-G ·CD-EXTRA
  - ·CD TEXT

### 再生できないディスク

- 次のディスクは再生できません。間違って再生すると、騒音を発生しスピーカを破損することがあります。
  - ·VRフォーマットで記録されたDVD-R/DVD-RW
  - ·DVD-ROM ·CD-ROM ·PHOTO CD
  - ·DVD+R ·DVD+RW ·DVD-RAM
  - ·DVDオーディオ ·SACD ·DVD±R DL
- 直径12cm、または8cm以外の円形ディスク
- 円形以外の特殊な形状(ハート型や多角形など) をしたディスク

### ディスクの取り扱い方


- 再生面を手で触れないでください。
- 保管時は、必ずケースに入れてください。
- 保管場所は、直射日光の当たる場所や湿度の高い場所を避けてください。
- ディスクの再生面が指紋やホコリで汚れていると、映像の乱れや音質低下の原因となります。再生面の汚れは、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外側に向けて軽く拭いてください。




- アナログレコード用のクリーナやベンジン、静電気防止剤などは使用しないでください。
- ディスクに紙やシールを貼らないでください。

# 各部の名称

### 前面





### 背面




# 天面

本製品には、「日本語シール」が同梱されています。本書でのボタン名称は、シールが貼られていることを前提に記載しています。






### リモコン



# リモコンの準備

# 乾電池のセット



⚠注意

電池ホルダ内の表示を確認し、(+) (-)を正しく入れてください。 お買い上げ時は、リモコンに電池はセットされていません。同梱の乾電池をセットしてからお使いください。


- 🕡 乾電池を正しい向きで入れます。
- 3 フタを閉めます。




使い続けているうちにリモコンの反応が遅くなったり、操作ができなくなった場合は、電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。交換用の電池は単3形の乾電池を2本用意してください。

# リモコンの使用範囲

### 操作可能範囲(左右)




### 操作可能範囲(上下)






本機のリモコン受光部に直射日光や蛍光灯の光が直接あたらないようにしてください。リモコンからの信号を受信できないことがあります。

# すぐ 観たいとき







### 再生の手順

面倒な配線作業は不要です。テレビの種類選択や、入力切替などの操作も不要です。 次の4ステップで簡単に大画面でDVDを鑑賞できます。

αサウンド対応スピーカが内蔵されているので、自然で心地よい音で音楽鑑賞もできます。

スクリーンの前に 置く。 *△***ℱ**p.13 電源ケーブルを接 続し、主電源スイッ ・チを入れる。 *-*ℱp.13

ディスクを再生 する。 *△*アp.14

投写位置やサイズ、 音量を調節する。 *△*アp.15


# 設置

# <sup>「</sup>スクリーンサイズとスクリーンまでの距離


> 本機をスクリーンから離すほど、投写画面は 大きくなります。

投写距離の詳細値 cmp.65

レンズシフトダイヤルで映像の投写位置を 上下左右に調整できます。∠3Pp.15




2 本機をスクリーンに対して平行になるように設置してください。



スクリーンに対して本機が斜めになっていると、 投写画面が台形状にゆがみます。

# 電源ケーブルの接続と主電源スイッチON



# ディスクの再生

### ゙゙ディスクを再生し投写する







**1** (♠)を押してディスクトレイを開けます。

「ピッ」と鳴り、電源が入ります。 リモコンの(4)でも同様の操作ができます。

? ディスクのラベル面を上に向けて、ディ スクトレイに置きます。

8 c mディスクの場合は、ディスクトレイのく ぼみに入れます。

(▲)を押してディスクトレイを閉めます。

セットしたディスクの種類により、次のよう に動作します。

オーディオCD 以外:自動的に投写ランプが点灯し、 投写が始まります。ランプが点灯してから映 像がしっかり映るまでには、数秒かかります。

オーティオCD: (トョ)を押すと音の再生が始まりま す。投写ランプは点灯しません。

リモコンの▶️でも同様の操作ができます。

### メニューが表示された場合


DVDビデオ 43 p.21


ビデオCD SVCD A p.22

MP3/WMA JPEG Ap.23

ポイント

標高が約1500m以上の地域で使う場合は、「高 地モード」を「オン」に設定してください。 **₽** p.55







### 投写位置や音量の調節


投写された映像や音量を調節します。






### ピントを合わせる (フォーカスリング)







### 音量を調節する(ボリューム)

本体の場合








### 画面位置を調節する (レンズシフト)

レンズシフトで投写画面の位置を上下左右に移動できます。 移動範囲は右図のとおりです。

基準投写位置 (レンズシフト位置中心時)


基準投写位置から 調整可能な画面シフト範囲



※画面を上下と左右の両方とも最大までシフトすることはできません。例)画面を左右のどちらかに最大までシフトしたときは、上下のシフト範囲は画面高さの36%までとなります。

画面を上下のどちらかに最大までシフトしたときは、左右のシフト範囲は画面横幅の17%までとなります。

※レンズシフトダイヤルを水平、垂直とも中央に合わせたときがもっとも鮮明な映像となります。





### 再生を止める













### ■ を押します。

DVDビデオ ビデオCD SVCD は停止した後、

▶を押すと停止した場面から再生を再開し ます(リジューム再生)。

### リジューム再生時の留意点

- (山)を押して電源を切っても(▶)を押すと リジューム再牛します。
- 次の操作を行うと、リジュームは解除されま
  - ・ディスクトレイからディスクを取り出す。
  - ·(b)を押して電源を切った後、(b)を押して 電源を入れる。
  - · **■** を2回押す。
  - ・主電源スイッチを切る。
- プログラム再生時やランダム再生時は、リ ジューム再生はできません。
- 再生を再開する位置が、停止した位置と少し 異なることがあります。
- 停止位置と一緒に音声言語、字幕言語、アン グルの設定も記憶されます。
- ディスクのメニューが表示されているとき に停止した場合は、リジューム再生できない ことがあります。

### 電源を切る

- ディスクをディスクトレイから取り出 します。
- 2 (小)を押します。
- ヨシプが点灯していた場合は、ランプが 消え、本体の映像Offインジケータがオレ ンジ点滅します(クールダウン中)。

表示窓には「Now Cooling」と表示されます。

- ◢ 「ピッ、ピッ」とブザーが鳴ったらクール ダウンは終了です。主電源スイッチを切 ります。
  - (①)を押して電源を切っただけでは、電力を 消費しています。
- **5** レンズカバーを取り付けます。

レンズにホコリや汚れがつかないように、使 わないときはレンズカバーをつけておきま す。



映像 Off インジケータがオレンジ点滅して いる間は、内部でランプを冷やす作業(クー ルダウン)をしています。クールダウン中 (約9秒間)は、リモコンや本体のボタン操 作は無効となります。

### 注意

クールダウン中は、主電源スイッチを切ったり、電 源ケーブルを抜いたりしないでください。ランプの 早期劣化の原因となります。

# 再生中の基本操作

以降は、おもにリモコンのボタンを使って説明します。本体に同じマークのボタンがある場合は、本体のボタ ンでも同様に操作できます。

操作を開始する前に[機能]側にセットします



### 静止する(一時停止)











再生中に、〔 ■〕を押します。

- 本体の場合は を押します。
- 再生に戻るには ▶ を押します。
- 本体の(ト)は、押すたびに再生 / 一時停止を 繰り返します。



JPEG のスライドショー再生中に一時停止 をする場合は、次の点にご留意ください。

- ・一時停止後 ▶ を押すと、次のファイルの 先頭から再生を開始します。
- ·本体の (ト) では一時停止できません。

### 早戻し/早送り

DVD ビデオ SVCD オーディオ ビデオ CD SVCD CD





再生中に ( ◀ )、または ( ▶ )を押します。

- 戻し/送りスピードは5段階あり、ボタンを 押すたびに変わります。
- 通常の再生に戻るには → を押します。
- 本体の場合は、(\*\*)、または(\*\*)を押し続けま す。(🙀)、または 🙀 を押し続けると、戻し/ 送りスピードが5倍速から20倍速に変わり ます。



DVDビデオ ビデオCD SVCD で早送り/早戻 し中は、音声は出ません。

オーティオCD で早送り/早戻し中は断続的に音 声が出ます。



# 約10秒前から再生し直す



# 再生中に の を押します。



- ディスクによっては、この操作ができない ものもあります。
- 1つ前のタイトルには戻りません。

# 頭出しする(スキップ)









### 再生中に[ ◄ ]、または[ ▶ ]を押します。

チャプター/トラックの再生途中で「・・を1回 押すと、再生中のチャプター/トラックの先頭 に戻ります。先頭に戻ったときに□・・を押すと 1つ前のチャプター/トラックの先頭に戻り ます( JPEG 除く)。以降、 ← を押すたびに 1つ前のチャプター/トラックの先頭に戻り ます。



- DVDビデオ は再生中に限りスキップができ
- ビデオCD SVCD をPBC機能オフで再生 中に限りスキップができます。
- JPEG は再生中に (マ) を押して も頭出しができます。
- ディスクによっては、操作できないことも あります。

# コマ送りする







### 一時停止中に ■ を押します。

- •( ) を押すたびに、1コマずつ進みます。本 機には、コマ戻しの機能はありません。
- ●通常の再生に戻るには(►)を押します。

### スローモーション再





- スローモーション再生を始めたいとこ ろで、「■ を押して一時停止します。
- **2** [ **▶** ]を押します。
  - 再生スピードは5段階あり、→を押すたび に変わります。
  - DVDビデオ の場合は、 ← を押してスローモー ション戻しを行えます。戻しスピードは5段 階あり、【◀】を押すたびに変わります。
  - ●通常の再生に戻るには ▶を押します。
  - ◆スローモーション再生中は、音声は出ませ h.

# ·時的に投写光を照明とし て使う(ブレイク)

# DVD ビデオ SVCD オーディオ MP3/ ビデオ CD SVCD CD WMA JPEG













映画を観ている途中で、ちょっと飲み物を持ちに 立ちたいときなどは、ブレイク機能を使うと便利 です。再生中のディスクを一時停止し、立ち上がっ て部屋の照明をつけるまでを「・を押すだけでで きます。

# 再生中に「 ■ を押します。

- ◆ 投写ランプはついたままで、投写映像が消 えます。画面右下に 上が表示されたり、消 えたりします。
- ブレイクにしたまま、約5分間何も操作せず に放置するとランプが暗くなります。さら に約30分経過すると、本機の電源が自動的 にオフになります。
- ブレイクを実行する前の状態に戻すには
  - ■を押します。電源がオフになっている場合 は、心を押して電源を入れ直してください。



- ディスクのメニューが表示されていると きは、操作できません。
- 次のいずれかのボタン操作を行った場合 も、ブレイクは解除され操作したボタンの 機能が働きます。



# お部屋の状況に合わせて画 質を選ぶ(カラーモ

# DVD ビデオ SVCD オーディオ MP3/ ビデオ CD SVCD CD WMA JPEG











お部屋の明るさなどに応じて、最適な画質を選ぶ ことができます。

● たずっます。

画面に現在のカラーモード名が表示されます。

### ダイナミック

🤈 カラーモード名が表示されている間に 繰り返してを押して、目的のカラー モード名を表示させます。

数秒待つとカラーモード名が消えて画質が 切り替わります。

ダイナミック

:明るい部屋で使用す るのに適しています。



リビング



:カーテンを閉めた部 屋で使用するのに適 しています。(お買い 上げ時の状態)

シアター



:カーテンを閉めて、照 明を落とした部屋で 使用するのに適して います。

シアター・ブラック:完全に遮光した部屋 で使用するのに適し ています。

シアターとシアター・ブラックを選ぶと、自 動的にエプソンシネマフィルタが作動し、 映像全体がしまり人物の肌の色もより自然 な色合いになります。

# −時的に止める (消音)

### 再生中に ( 英 ) を押します。

- スピーカ、ヘッドホン、サブウーファーから 音が出なくなります。
- 通常の再生に戻るには(な)を押します。本 機の電源を入れ直したときも、元の音量に 戻ります。

# もっとはそうと

# 再生の達人になる

### 表示窓の明るさを変更する(ディマー)

操作を開始する前に[機能]側に セットします



# (4)を押します。

を押すたびに表示窓の表示が次のように切り替わり、表示窓と本体ボタン部分のインジケータの明るさが変わります。

**▶DIMMER OFF** :明るさを明るくします。

▼ DIMMER ON :明るさが暗くなります。

■DIMMER AUTO :再生中は暗くなり、停止や一時

停止にすると明るくなります。



- オーディオのDがセットされているときは、「DIMMER AUTO」に設定していても有効になりません。「DIMMER OFF」に切り替わります。
- スタンパイ状態では、4 を押しても明るさの切り替えはできません。
- 変更した明るさは、主電源スイッチを切っても記憶されます。

# DVDのメニューから再生する





DVDビデオ には、次のような独自のメニューが記録されているものがあります。

- •トップメニュー:複数のタイトル(映像や曲)が記録されている場合に、ディスクの総合情報が表示されます。
- •メニュー:タイトル固有の再生データ(チャプターメニュー、アングルメニュー、音声メニュー、字幕メニュー)が表示されます。
- **1** 停止中、または再生中に 、 または を押します。
- 2 を押して、観たい項目を選びます。

数字ボタンを使って、直接タイトル番号やチャプター番号を選択することもできます。

### 数字ボタンを使うとき

機能/数字切替スイッチを[123]側に切り替えてから、次のボタンを押します。

数字ボタンでの入力が終わったら、機能/数字切替スイッチを[機能]側に戻します。

# **3** (決定)を押します。



- ディスクによっては、メニューが記録されていないものがあります。メニューが記録されていない場合は、操作できません。
- ディスクによっては、(\*\*)を押さなくても再生が始まるものもあります。

# PBC(プレイバックコントロール)再生







ディスクやジャケットに、「PBC(プレイバックコントロール)付き」と 表記されているビデオCDをディスクトレイにセットすると、メニュー 画面が投写されます。そのメニューから観たいシーンや情報を対話形 式で選択できます。

PBC 付きビデオ CD を再生すると、次のようなメニュー画面 が表示されます。



**2** 数字ボタンを使って、観たい項目を選びます。 △¬p.21 選択した内容が再生されます。

メニュー画面を次ページ/前ページにめくるには メニュー画面表示中に → / ( → を押します。 再生中にメニュー画面を呼び出すには 再生中に を押すと、1つ上の階層に戻ります。メニューが表示されるま で

を繰り返し押します。 メニューを使わずに再生する(PBCを解除して再生する)には 次のいずれかの方法で再生します。 • 停止中に観たいトラックの番号を数字ボタンで指定する。 ・停止中に(►►)/(►►) でトラック番号を選択し、(►) を押す。 PBCを解除して再生中にメニュー画面を呼び出すには ( )、または( )を押す。 ■を2回押して再生を停止後、
を押します。

### MP3/WMA·JPEGの再生






操作を開始する前に[機能]側に セットします



MP3/WMAファイル、JPEGファイルが記録されているディ スクを再生すると、次のようなグループ・トラック(ファイ ル)名リストが表示されます。



- 7 を押してグループを選択します。
- を押すとトラック(ファイル)名リストにポインタが移動し (を押すとグループ名リストにポインタが戻ります。
- ▲ を押してトラックを選択します。
  - 「┍┪」 ト・・ )でも、同様に選択できます。
- 5 【 ▶ 】、または(決定)を押して再生を行います。

JPEG は ▶を押すと、選んだファイルから連続して再生(スライド ショー再生※)します。(きま)を押すと、選んだファイルだけを再生します。

- ※ スライドショー再生時は、1つのファイルを約3秒間表示すると 次のファイルに切り替わります。すべてのファイルを表示し終 わると、自動的に停止します。
- トラックの選択は、数字ボタンでトラック番号を押して選択す ることもできます。その場合、手順3~5は不要です。



異なったタイプのファイル(MP3/WMAファイルとJPEGファイ ル)が混在して記録されているディスクを再生する場合は、映像設 定メニューの「ファイルタイプ」で再生するファイルタイプを選択 してください。 27p.49

### MP3/WMAで音楽を再生している場合(映像オフ)

メニューの選択が終わり、音楽が流れてきたら
 ●を押しましょう。「ピッ」 とブザーが鳴り、投写ランプが消えて流れてくる音楽だけを楽しめます。 ランプを点灯させるにはを押します。ランプ消灯後、映像Offインジ ケータがオレンジ色で点滅している間は、アプを押してもランプは点灯し ません。映像Offインジケータが消えるまで、しばらくお待ちください。

操作を開始する前に[機能]側に セットします




### リピート再生したいとき

**1** 停止中、または再生中に 5 を押します。

\*\*\*\*\*を押すたびにリピートの種類が、下表のように切り替わります。

**2** トを押します。



※MP3/WMAファイルのみ。

MP3/WMAファイルが記録されているディスクの場合は、プログラム再生、ランダム再生の状態でもリピート再生することができます。

リピートの種類	画面表示	表示窓の表示
リピート再生指定時に位置したトラックを リピート	REPEAT STEP	<b>G</b> 1
プログラム再生で予約した全トラック、または ランダム再生の全トラックをリピート	REPEAT ALL	<b>⊊</b> ALL
リピートOFF	表示なし	表示なし

### 再生時の留意点

- ディスクの記録状態や特性により、再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているグループやトラック(ファイル)の数により、 読み取り時間が異なります。
- グループ・トラック(ファイル)名リストに表示される順番とパソコンの 画面に表示される順番が異なることがあります。
- 市販の MP3 ディスクを再生した場合、ディスクに記載されている順番と 異なる順番で再生されることがあります。
- 静止画データの入った MP3 ファイルは、再生に時間がかかることがあります。再生が始まるまで経過時間は表示されません。また、再生が始まっても正確な経過時間が表示されないことがあります。
- パソコンの画像編集ソフトなどで加工・編集・再保存したデータは再生できないことがあります。

### 再生できるファイルの仕様

本機でMP3/WMA·JPEGが記録されたCD-R、CD-RWを再生する 場合、次の内容に準拠しているものに限り再生できます。

### MP3/WMA

ファイルシステム: ISO9660 レベル1、またはレベル2

パケットライト形式(UDF)で記録したディスクは再生できません。

ビットレート: MP3:32kbps~320kbps

WMA:64kbps~160kbps

サンプリング周波数: 16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz

ファイル名:半角英数字のみ。末尾に拡張子「.mp3 l、または「.wma lがついてい ること。大文字、小文字の組み合わせは問いません。

グループ(フォルダ)総数:99まで

トラック(ファイル)総数:1000まで

その他:マルチセッションで記録されたディスクも再生可能です。

WMA: マルチプル・ビットレート(1つのファイル内に複数の異なるビッ トレートで記録した音声を含む形式)の再生には対応していません。

### **IPFG**

ファイルシステム: ISO9660 レベル1、またはレベル2

パケットライト形式(UDF)で記録したディスクは再生できません。

ファイル名:半角英数字のみ。末尾に拡張子「.ipg」、または「.ipeg」がついてい ること。大文字、小文字の組み合わせは問いません。

総画素数:8192×7680ピクセルまでであれば再生できます。

ただし、640×480ピクセルを超える解像度のファイルは、画像の再生 に時間がかかりますので、640×480ピクセルで記録することをお奨 めします。

グループ(フォルダ)総数:99まで

トラック(ファイル)総数:1000まで

その他:マルチセッションで記録されたディスクも再生可能です。

ベースラインJPEGにのみ対応しています。

モノクロのJPEGファイルは再生できません。

プログレッシブJPEGやモーションJPEGには対応していません。

DCF(Design rule for Camera File system) 規格準拠のデジタルカ メラで撮影したJPEGデータに対応しています。デジタルカメラの自 動回転機能などを使用した場合、DCF規格に当てはまらないデータと なることがあります。この場合は再生されないことがあります。

### ゙チャプター/トラック番号を指定して再生するところを











再生中に数字ボタンを押して、再生したいチャプター/トラック 番号を指定します。

△ア「数字ボタンを使うとき | p. 21



- ビデオCD SVCD は停止中、または PBC オフで再生中に操作で きます。
- オーディオCD MP3/WMA JPEG は、停止中も操作できます。
- ディスクによっては操作ができないこともあります。

# 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

DVD ビデオ SVCD オーディオ CD CD







操作を開始する前に[機能]側に セットします



指定した時間の位置から再生できます。ディスクにより、次のように頭 出しの位置が異なります。

DVDビデオは、タイトルの先頭からの経過時間

ビデオCD SVCD オーーティォcD を停止中に実行したとき:ディスクの先頭か らの経過時間

再生中に実行したとき:現在、再生中のトラックの先頭からの経過時間

再生中、または停止中に、「1 を2回押します。

次のメニューバーが投写されます。



- DVDビデオは再生中に限り、この機能を実行できます。
- ビデオCD SVCD を PBC 機能を使って再生しているときは、実行 できません。
- (を押して、⑷ → にポインタを合わせます。
- (決定)を押します。
- ▲ 数字ボタンで時間を入力します。
  - DVDビデオは、時間/分/秒で頭出し位置を指定します。分/秒は省略
  - **ビデオCD SVCD オーディオCD** は、分/秒で頭出し位置を指定します。

### 時間を入力するには

例) 0時間23分45秒の位置から再生するには 機能/数字切替スイッチを[123]側に切り替えます。

 $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$  の順で数字ボタンを押 します。

入力間違いをした場合は、(∢)を押して間違った数字を消去し、正 しい番号を入力し直します。

時間の入力が終わったら、機能/数字切替スイッチを[機能]側に戻 します。

(決定)を押します。

# 



- DVDビデオで、再生中に表示窓に再生経過時間が表示されないものは、この機能は働きません。
- DVDビデオでは、タイムサーチが禁止されているものもあります。
- シネスコサイズ(レターボックス)の DVDビデオ 再生中はステータスバーは表示されません。そのままでも機能を設定できますが、ステータスバーが必要な場合は、 3 を押してアスペクトをノーマルに変更します。アスペクトを戻すときは 3 を押します。
- プログラム再生中・ランダム再生中は、この機能は働きません。

### 好きなところだけ繰り返し再生する(A-B間再生)









操作を開始する前に[機能]側に セットします

nê n**(-□□□)**23 📤

7 8 9 0

[∘ **▶** ∘]

**4 II >** 

消音

音声 字幕 アングル
(D) (A) (A)

■像情報 画質製型

**EPSON** 

再生中に、メニューバーから再生する範囲(始点と終点)を指定します。

**1** 再生中に、 **2 2回押します。** 次のメニューバーが投写されます。



- DVDビデオ は再生中に限り、この機能を実行できます。
- ビデオCD SVCD を PBC 機能を使って再生しているときは、実行できません。
- **2** ( ) ( ) を押して、 c) OFF にポインタを合わせます。
- **3** (決定)を押します。
- **5** 繰り返す範囲の始点のシーンや曲になったら(決定)を押します。

メニューバーのアイコンが  $oldsymbol{CDA-}$  になります。

6 繰り返す範囲の終点のシーンや曲になったら(決定)を押します。

メニューバーのアイコンが **企A-B** になり、本体の表示窓に **〜A-B**が表示されます。以降、A-B間再生が開始されます。



# □□□表示 を1回押すと、メニューバーが消えます。

### A-B間再生を解除するときは

次のいずれかの操作を行います。

- メニューバーを表示し、▲A-B を選んで(\*\*)を2回押す。
- を押す。
- 本機の主電源スイッチを切る。



- 複数のタイトル・トラックをまたぐ範囲指定はできません。
- 次のときは、「A-Bリピート」の設定はできません。

・プログラム再生中 ・ランダム再生中

・リピート再生中 ·PBC再生中

• シネスコサイズ(レターボックス)の DVDビデオ 再生中はステータ スバーは表示されません。そのままでも機能を設定できますが、 ステータスバーが必要な場合は、3つを押してアスペクトをノー マルに変更します。アスペクトを戻すときは「3」を押します。


### 繰り返し再生する(リピート再生)







操作を開始する前に[機能]側に セットします



下表のように、ディスクの種類によりタイトル・チャプター・トラック の範囲内で繰り返し再生することができます。

### 再生中に、 を押します。

□ を押すたびにリピートの種類が切り替わり、投写画面と表示 窓にリピート名やアイコンが表示されます。

**℃**CHAP **5**1

- DVDビデオは再生中に限り、この機能を実行できます。
- ビデオCD SVCD を PBC 機能を使って再生しているときは、実行 できません。

### DVDビデオ

**\_\_** リピート再生位置

リピートの	タイトル			画面表示	表示窓の	
種類	チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	四回衣小	表示
チャプターリピート					<b>₾</b> CHAP	<b>(</b>
タイトルリピート		<b>—</b>			<b>₾</b> TITLE	U
リピート				,	<b>₾</b> 0FF	表示なし
OFF	'				COULL	10,7700

### オーディオCD ビデオCD SVCD

リピートの 種類	トラック1	トラック2	トラック3	トラック4	画面表示	表示窓の 表示
トラックリ ピート					<b>₾</b> TRACK	<b>(</b>
全トラック			<b>→</b>		de> ∧ I I	<b>G</b> ALL
リピート					<b>₾</b> ALL	• KLL
リピート					<b>₾</b> 0FF	表示なし
OFF					UFF	12/八〇〇

### リピート再生を解除するには

- 本機の主電源スイッチを切る。



- DVDビデオ には、「タイトルリピート」ができないものがあります。
  - DVDビデオ 時に、全力の時を押すとリピートが解除されます。
    - メニューバーを表示させ **企OFF** にポインタを合わせて、リピート再生を選択・実行することもできます。 *全*Pp.34

### プログラム再生·ランダム再生中に指定できる リピートの種類

リピートの種類	画面表示	表示窓の表示
リピート再生指定時に位置したチャプター/ト ラックをリピート	<b>₾</b> STEP	Ú
プログラム再生で予約した全トラック、またはランダム再生の全トラックをリピート	<b>₾</b> ALL	<b>⇔</b> ALL
リピートOFF	<b>₾</b> 0FF	表示なし

### お好みの順番で再生する(プログラム再生)

DVD ビデオ SVCD オーディオ MP3/ ビデオ CD SVCD CD WMA







操作を開始する前に[機能]側に セットします

> (b) \*\* # (c) 23 (a) 画面表示 スリーブ ワイドルーマル カカーモー 1 2 3 ディマー Uピート αササンド DMDレベル 4 5 6 +10 7 8 9 0 **4 II >** H4 **1** 音声 字幕 アングル
> (3) (3) (4) 田祭博報 田質繁整 〇 〇 ② ② **EPSON**

タイトルやチャプター、トラックを好きな順番で予約して再生できます。

# **1** 停止中に (8) を押します。

ます。「PRGM」と表示されるまで繰り返し押します。

▶ PRGM : プログラム再生 RANDOM:ランダム再生 27p.31 通常表示:通常再生

### ② 以降は画面の説明に従って順番を予約します。

△37 「数字ボタンを使うとき」p. 21

### **3** [►]を押します。

- 予約した順番に従って、再生を開始します。
- 設定した予約をすべて再生し終わると、再生が停止し「プログラ ムー画面が表示されます。

### プログラム画面で、最後から1つずつ予約を取り消すには

で押すたびに、予約した番号が1つずつ消去されます。

### プログラム画面で、設定した予約をすべて解除するには

(■)を押します。

本機の電源を切った場合も、解除されます。

### 通常の再生に戻すには

停止中に、本体の表示窓が通常表示になるまで、 $\begin{bmatrix} \mathbf{a} \end{bmatrix}$ を何度か押します。 この場合、プログラム画面で予約した内容は記憶されたまま残っています。再 び、「B」を押して、「PRGM」を選択するとプログラム再生を実行できます。



- 最大99個のタイトルやチャプター、トラックを予約できます。99 を超えて予約しようとすると、「FULL」と表示されます。
- オーディオCD ビデオCD SVCD で予約した再生時間の合計が 9 時間 59分59秒を超えると本体の表示窓に「--:--」と表示されますが、 順番の予約はそのまま続けて行えます。
- DVDビデオでチャプターやトラック番号を予約する代わりに(\*\*)を 押すと、「ALL」と表示され、そのタイトル/グループに含まれる、 すべてのチャプター/トラックが予約されます。
- プログラム再生中に停止した場合、リジューム再生はできません。
- ディスクによっては、プログラム再生できないものもあります。

# 順不同で再生する(ランダム再生)










操作を開始する前に[機能]側に セットします



本機が順不同でタイトルやチャプター/トラックを選んで再生します。 再生する順番は、ランダム再生するたびに変わります。

# 停止中に 8 を押します。

® を押すたびに、表示窓の表示が次のように切り替わりますの で、「RANDOM」が表示されるまで繰り返し押します。

▶PRGM :プログラム再生 △p.30 RANDOM: ランダム再生 ■通常表示:通常再生

### **2** ▶ を押します。

1つのタイトル、またはトラックの再生が終わると、順不同で別の タイトル、トラックに切り替わります。

### 通常の再生に戻すには

停止中に、表示窓が通常表示されるまで、 $\frac{ne\pm \pi - 1}{8}$ を何度か押します。




- 次の操作を行った場合も、ランダム再生は解除されます。
- ·ディスクトレイを開ける。
- ・本機の電源を切る。
- ランダム再生中は(►・・・)を繰り返し押しても、前に再生した内容に はスキップしません。現在のチャプター/トラックの先頭に戻る だけです。
- ランダム再生中に停止した場合、リジューム再生はできません。

# 声言語の切り替え









複数の音声方式や言語が記録されているディスクでは、その中からお 好きな音声方式や言語に切り替えることができます。

**1** 再生中に、 ( つ ) を押します。

現在の音声設定が表示されます。



**2** 音声設定が表示されている間に繰り返し、 ( ) を押して、 希望する設定を選びます。



**3** そのまま数秒間待つか、(決定)を押します。



- メニューバーを使って切り替えることもできます。∠アp.34
- 言語コード(AAなど)が表示された場合 △アp.51
- ビデオCD SVCD 再生時に表示される文字の意味は次のとおり です。
  - ·ST:ステレオ ·L:左の音声 ·R:右の音声



字幕が記録されているディスクでは、字幕の表示/非表示を切り替える ことができます。複数の言語で字幕が記録されている場合は、その中か らお好きな言語に切り替えることができます。

再生中に、( )を押します。

現在の字幕設定が表示されます。




② 字幕設定が表示されている間に繰り返し、 ○ を押すと、 字幕の表示/非表示を選べます。 (▼) (▲) を押すと字幕の 言語を選べます。

SVCD は (<sup>字幕</sup> ) を押すたびに、字幕の種類、表示/非表示を選べます。

**3** そのまま数秒間待つか、(決定)を押します。

### アングルを切り替える





複数のアングルが記録されているディスクでは再生中に、正面からの 映像を上から、あるいは右からなどお好きなアングルに切り替えるこ とができます。

再生中に、 一一を押します。

現在のアングルが表示されます。



**2** アングルが表示されている間に繰り返し、 ( ) を押して、 希望するアングルを選びます。

◆◆◆を押して切り替えることもできます。

そのまま数秒間待つか、(決定)を押します。

### メニューバーを使って操作する


DVD ビデオ SVCD オーディオ CD CD







操作を開始する前に[機能]側に セットします



再生中に、 を2回押します。

次のステータスバーとメニューバーが投写されます。

**DVD-VIDEO** 6.2Mbps TITLE 1 CHAP 2 T.REM 1:33:06 ▶ TIME ₾0FF 4 CHRP. → 0001/2 .....-/-- 21/1

 $2 \binom{1}{2} (4)$ を押して、操作したい項目にポインタを合わせます。

# (決定)を押します。

- 面積表示
  1回押すと、メニューバーが消えます。
- 停止中は操作できない機能もあります。
- シネスコサイズ(レターボックス)の DVDビデオ 再生中はステータ スバーは表示されません。そのままでも機能を設定できますが、 ステータスバーが必要な場合は、「3」を押してアスペクトを ノーマルに変更します。アスペクトを戻すときはできません。 す。

### メニューバー機能一覧

₾0FF	リピートの種類を選択します。 ピアp.28,29
④→	時間を指定して頭出しをします。 <b>△3</b> p.26
CHRF.→	DVDビデオのみ。 数字ボタンを使って、再生したいチャプター番号を指定します。 機能/数字切替スイッチを[123]側に切り替えてから、次のように番号を入力します。 例) 5: 5 10: 1 → 0 20: 2 → 0 入力間違いをした場合は、もう一度正しい番号を入力し直します。
OD 1/1	音声言語/種類を選択します。 <b>☆</b> P.32
<b></b> 1/ 1	字幕表示の切り替えを選択します。 <b>プ</b> P.33
<b>2</b> 31/1	アングルを選択します。 全アp.33

### オートスタンバイ・おやすみタイマ(スリープタイマ)












操作を開始する前に[機能]側に セットします



オートスタンバイ:再生を停止・終了した状態で、約3分間なにも操作を しないと、自動的に電源がオフになります。

スリープタイマ:設定した時間が経過すると自動的に電源がオフにな ります。うっかり映画を見ながら眠ってしまっても、電源がついたまま ということを防げます。

オートスタンバイとスリープタイマをいっしょに使うことはできませ ん。

# <del>ヘッー・</del>/を押します。

 (2) を押すたびに、表示窓と映像上の表示が次のように切り替 わります。目的の項目が表示されるまで、繰り返し押します。

▶ A. STBY ON :オートスタンバイが有効になります。

12 :10分経過すると電源がオフになります。 SLEEP

SLEEP 150:150分経過すると電源がオフになります。

■SLEEP OFF :スリープタイマが解除されます。

「A.STBY ON 以外を選択すると、オートスタンバイは解除され、 ます。

#### オートスタンバイを設定していると

電源がオフになる約20秒前になると表示窓の「A.STBY」が点滅します。

#### 設定したスリープタイマを変更するには

を繰り返し押して、時間を選び直します。

#### 設定したスリープタイマを確認するには

スリープタイマが設定されているときに(2)を1回押すと、表示窓と映像 上に設定されている時間が表示されます。

#### スリープタイマを解除するには

次のいずれかの操作を行います。

(山)を押す。

「SLEEP OFF」と表示されるまで、「2」を繰り返し押す。



- スリープタイマの設定は記憶されません。電源をオフにすると、 スリープタイマは解除されます。
- 外部ビデオ・PC モード時は、信号が未入力で何も操作がされない 状態が約30分続くと、自動的に映像Offになります。この機能は、 スリープタイマの設定に関わらず実行されます。
- 外部ビデオ・PCモード時は、オートスタンバイは働きません。
- 再生後メニューに戻るディスクは、オートスタンバイは働きませ ho

### 「よりきれいな映像で投写する(プログレッシブ)



操作を開始する前に[機能]側に セットします



プログレッシブモードにすると、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。

停止中、あるいはディスクがディスクトレイに入っていない状態で、  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$  を押します。

で、「PROGRESSIVE」と表示されるまで押します。

▶PROGRESSIUE:すべての走査線を一度に表示します。

インターレースよりも高細密な映像

になります。


■ IMTERLACE :従来の映像方式です。1画面を奇数番の

走査線と偶数番の走査線に2分割し、交

互に表示します。

### アスペクト比を切り替える

操作を開始する前に[機能]側に セットします



本機は入力信号に合ったアスペクトを自動で認識し、適切なアスペクトで映像を投写します。アスペクトを任意に変更したいときや正しいアスペクトで投写されないときは次のように切り替えることができます。


### (3) を押します。

- プダンプラン を押すたびに映像上にアスペクト名が表示されアスペクトが切り替わります。
- ディスクの設定や映像信号により次のようにアスペクトを切り 替えられます。

#### 内蔵DVDプレーヤーで投写しているとき

画面サイズ	アスペクト
16:9	ワイド(16:9)固定
4:3	フーマル ワイド ズーム ・
レターボックス	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

#### コンポーネントビデオ(SDTV)/S-ビデオ/コンポジットビデオの映像を投写 しているとき



※ 525i/525pの映像を投写しているときは映像信号の変化により即時アスペクトが自動的に切り替わります。

#### コンポーネントビデオ(HDTV)の映像を投写しているとき

画面サイズ	アスペクト
16:9	ワイド(16:9)固定

#### コンピュータの映像を投写しているとき

ワイドパネルのコンピュータ映像を投写しているときはノーマル固定(ワイド画面)になります。 ワイドパネルのコンピュータ映像が正しいアスペクトに投写されないときは 3 を押して適切なアスペクトになるように切り替えてください。

# トレイロック

小さなお子様がいたずらしないように、ディスクトレイをロックする ことができます。トレイロックは、ディスクをトレイにセットしたまま でも行えます。

# 電源ONの状態(本体の(①)が緑で点灯時)に、本体の (■) を押したまま(▲) を押します。

- 本体の表示窓に「TRAY LOCK」と表示され、ディスクトレイが ロックされます。
- トレイロックを解除するには、設定時と同じ操作をします。本体の表示窓に「UNLOCKED」と表示され、トレイロックが解除されます。

### **チャイルドロック**

小さなお子様が誤って電源を入れてしまい、万一ランプ点灯中にレンズを覗き込むと強力な光で視力障害などを起こすおそれがあります。 チャイルドロックをしておくとこのような事故を防げます。

# 電源ONの状態(本体の心が緑で点灯時)に、本体の を押したまま を押します。

- 本体の表示窓に「CHILD LOCK」と表示されます。以降、本体のしは 約5秒間押し続けないと電源を入れることができなくなります。
- チャイルドロックを有効にしていると は無効となります。を押してもディスクトレイは開きません。
- リモコンからは通常どおり電源を入れることができます。
- チャイルドロックを解除するには、設定時と同じ操作をします。 本体の表示窓に「UNLOCKED」と表示され、チャイルドロックが 解除されます。

# 投写の達人になる

### 他のビデオ機器やテレビ・コンピュータと接続する

本機は、標準装備のDVDプレーヤー以外に、コンピュータや次のようなビデオ出力端子を持つ機器を接続して映像を投写することができます。

- ・ビデオテープレコーダ ・ゲーム機 ・テレビチューナ内蔵機器
- ・ビデオカメラなど

#### ビデオ機器の信号方式

ビデオ機器によっては何種類かのビデオ信号を出力できるものがあります。ビデオ信号の方式により画質が異なります。一般的に次の順で画質が良いとされています。

①コンポーネントビデオ → ②S-ビデオ → ③コンポジットビデオ

どの信号方式で出力できるかはお使いのビデオ機器に添付の『取扱説明書』でご確認ください。

コンポジットビデオは単に「映像出力」と呼ばれることもあります。




接続する機器が特有のコネクタ形状をしている場合は、その機器の同梱品またはオプションのケーブルで接続します。


#### 注意

- ●接続する機器の電源を切ってください。電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- ●ケーブルのプラグの向きや端子の形状が異なっているものを無理に押し込まないでください。機器の破損や故障の原因になります。
- ●ビデオ機器やコンピュータを接続していないときは、インターフェイスカバーは閉じておきます。


#### コンポジットビデオ方式




#### S-ビデオ方式



#### コンポーネントビデオ方式




#### コンピュータとの接続






市販の2RCA⇔ステレオミニプラグのオーディオケーブルを使うときは「抵抗なし」と表記されているものをお使いください。

### 外部ビデオ機器やコンピュータの映像を投写する



- ↑ レンズカバーを付けている場合は、外します。
- **2** 本機の主電源スイッチを入れ、<a>①</a> を押します。
- 3 **全** を押します。

表示窓と映像上に入力ソース名が表示され、外部ビデオ・PC(コンピュータ)モードに切り替わります。映像が切り替わったことを確認し(全)を押すたびに次の順で切り替わります。



# **4** 接続した機器の電源を入れ、ビデオ機器の場合は[再生]や [プレイ]ボタンを押します。

ランプが消えている場合は、自動的にランプが点灯します。 しばらくすると、映像が投写されます。

#### 本機に標準装備のDVDプレーヤーに戻すには

▶を押します。表示窓に「DVD/CD」と表示され、DVDモードに切り替わります。 たかが を押して切り替えることもできます。


#### コンピュータの映像が投写されないときは

コンピュータ側で映像信号の出力先を ���を押したまま ���(□や ��などの記載がキー上にある)を押して切り替えます。 �� コンピュータの『取扱説明書』

切り替え後しばらくすると投写されます。

出力切り替えの一例				
エプソン	(Fn) + (F8)	東芝	(Fn) + (F5)	
NEC		IBM	(Fn) + (F7)	
松下	<u>Fn</u> + <u>F3</u>	SONY	(En) + (E7)	
SOTEC		DELL	<u>Fn</u> + <u>F8</u>	
HP	(Fn) + (F4)	富士通	<u>Fn</u> + <u>F10</u>	
Macintosh	ミラーリングの設定、またはディスプレイの検出を 行う。 OS によっては、空で切り替えることができます。			

コンピュータによっては、次のように出力切り替えのキー操作を行う たびに表示状態が変わるものもあります。



#### 外部ビデオ·PCモード時に有効な機能

外部ビデオ·PCモード時に有効なリモコンボタンは次のとおりです。

- カラーモード∠¬p.19
- ●スリープ*△*アp.35
- DVDレベル∠アp.47
- ●映像On/Off∠ p.23
- ●消音*△*♂p.19
- ●画像情報*△*♂p.54
- ワイド/ノーマル ☎ p.59
- αサウンド△p.45
- ブレイク*△*アp.19
- 高音調整 △ p.45
- 音量 △ p.15
- 画質調整∠3°p.53


# 音の達人になる

# ヘッドホンで聞く

#### ⚠注意

- ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎなでください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 初めから音量を上げすぎないでください。突然、大きな音が出て聴力障害の原因やヘッドホンを破損することがあります。本機の電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源を入れた後で徐々に上げてください。

市販のヘッドホンを接続します。






ヘッドホン端子にヘッドホンのケーブルを接続すると、スピーカから音が出なくなります。サブウーファーを接続している場合は、サブウーファーの音も出なくなります。

# 光デジタル音声入力端子付きの音響機器を接続する

光デジタル音声入力端子のある、デジタル録音対応機器(MDレコーダなど)やAVアンプと接続できます。接続には、市販の光デジタルケーブルを使います。

ケーブル接続時は、黒いキャップを外し、形状を合わせて奥までしっかり差し込みます。 端子にホコリがつくのを防ぐために、使わないときはキャップを取りつけてください。






- [Optical Audio-Out]端子から出力される信号は、設定メニューの「デジタルOUT」での設定により変わります。出力される信号の詳細 ∠3°p.51
- ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続した場合は、設定メニューの「Dレンジコントロール」での設定は無効となります。 ∠アp.50

# サブウーファーを接続する

オプションのサブウーファーを接続すると、より迫力のある重低音をお楽しみいただけます。 接続、使用方法の詳細はサブウーファーに添付の『取扱説明書』をご覧ください。



### αサウンドを選ぶ

操作を開始する前に[機能]側に セットします



 $\alpha$  サウンドを有効にすると、本機のスピーカからの音声に自然な音の 広がり感を得られます。

# を押します。


ですかが、を押すたびに、次のように表示窓と映像上の表示が切り替わります。目的のモード名が表示されるまで繰り返し を押します。

NATURAL :自然な音の広がりを実現します。
 SMOOTH :耳に快い音を実現します。
 ↓
 OFF : α サウンド解除(お買い上げ時の状態)

#### αサウンドとは

 $\alpha$  波は、人がリラックスしているときに発生する脳波のひとつと言われています。  $\alpha$  サウンドは、サウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に  $\alpha$  波周波数で揺らぎを与え(これをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。

# 高音を調節する




高音部の音量を調節します。 外部ビデオ機器から音声を入力している場合も有効です。

ボタンを押すたびに表示窓と映像上に調節の段階が表示されます。

# 音声の再生レベルを調節する



操作を開始する前に[機能]側に セットします



DVDビデオの音声は、他の種類のディスクよりも低いレベル(音量)で記録されている場合があります。お買い上げ時は、DVDビデオのときだけ音量を上げるようになっています。この差が気になるときは、次の設定をしてください。

# 再生中に [+10]を押します。

♥ を押すたびに、表示窓と映像上の表示が次のように切り替わります。再生される音を聞きながら、設定できます。




- DVDビデオ の再生時に限り設定が有効となります。本設定を変えても[Optical Audio-Out]端子からの出力レベルは変わりません。
- 停止中、一次停止中にも操作ができます。

# 外部オーディオ機器の音声入力レベルを調節する



操作を開始する前に[機能]側に セットします



[Audio]入力端子に接続した機器の音声入力レベルを調節することができます。

↑ ★ を押して、外部ビデオ・PCモードに切り替えます。



**2** た約2秒以上押し続け(長押し)ます。

<sup>∞しいし</sup>を長押しするたびに、表示窓の表示が次のように切り替わります。

LEVEL 1: 通常は、こちらでお使いください。(お買い上げ

● 時設定)

LEVEL 2:外部機器からの入力レベルが小さくて聞き取りにくいときは、こちらに設定します。

# 設定と調整

# 設定メニューの操作と機能


お使いの環境に合わせて本機の設定を変更できます。

### 設定メニューの操作




**1** 停止中、またはディスクをセットしていない状態で、 
を 押します。

次の設定メニューが表示されます。



**2** ( ) を押すと右上のアイコン上をポインタが移動し、メニューのグループを選択できます。



- 3 全を押して、設定する項目を選びます。
- 4 (決定)を押すと設定内容がプルダウンメニューで表示されます。
- **5** 全を押して項目を選択し、(決定)を押します。

設定メニューの途中で、ひとつ前の状態に戻るには

を押します。

# 設定メニュー一覧

太字がお買い上げ時の設定です。

#### 言語設定メニュー

設定項目	設定内容
<b>メニュー言語</b> DVDビデオのメニューの言語を選びま す。	"AA"などの言語コードは「言語コード一覧」をご覧ください。 ∠p.51 ディスク自体に設定が記録されている場合は、その設定が有
音声言語 DVDビデオの音声の言語を選びます。	効となります。設定が記録されていないときは、本設定の内容   が有効となります。選んだ言語がディスクに記録されていな
字幕言語 DVDビデオの字幕の言語を選びます。	いときは、そのディスクで決められている言語になります。
画面表示言語 メニュー(設定、画質調整、画像情報)をど の言語で表示するかを選びます。	<b>日本語</b> 英語

#### 映像設定メニュー

設定項目	設定内容
映像ソース	<b>オート</b> :映像ソース(ビデオ/フィルム)を自動的に判別します。 フィルム:フィルム素材、またはプログレッシブスキャン方式 で記録されたビデオ素材の映像に適しています。 ビデオ:ビデオ素材の映像に適しています。
スクリーンセーバー 静止画が表示されてから約5分操作がな かったとき、投写画面を暗くする/しない を選びます。	<b>オン</b> :暗くします。 オフ:暗くしません。
ファイルタイプ MP3/WMAとJPEGの両ファイルが混在 するディスクをセットしたとき、どちらを	オーディオ: MP3/WMAファイルだけを再生します。 静止画: JPEGだけを再生します。
再生するかを選びます。	設定変更後は、ディスクトレイを開/閉するか、本機の電源を 入れ直します。以降、変更が有効となります。

### 音声設定メニュー

設定項目 デジタルOUT [Optical Audio-Out]端子に接続する機 器に合わせて出力信号の種類を選びます。 信号の詳細 全ア.51	設定内容 PCMのみ: リニアPCMだけに対応している機器を接続した場合。 DOLBY DIGITAL/PCM: ドルビーデジタルデコーダー、または同機能を持つ機器を接続した場合。 ストリーム/PCM: DTS/ドルビーデジタルデコーダー、またはこれらの機能を持つ機器を接続した場合。
ダウンミックス 「デジタルOUT」を「PCMのみ」に設定している場合の[Optical Audio-Out]端子からの信号を切り替えます。 内蔵スピーカとヘッドホン出力端子からの音声信号も切り替わります。	<b>ドルビーサラウンド</b> : ドルビープロロジックデコーダー内蔵の機器と接続する場合。 ステレオ: 通常の機器と接続する場合。
D(ダイナミック)レンジコントロール 小音量で再生したとき、大きな音と小さな 音の聞こえ方の差を補正します。 ドルビーデジタルで記録したDVDビデオ に対してだけ有効です。 映画などで音声レベルが低いときは「オン」 に設定してください。	<b>オート</b> :Dレンジコントロールが自動的に働きます。 オン:Dレンジコントロールが常に働きます。

#### その他の設定メニュー

設定項目	設定内容
<b>リジューム</b> 再生を停止後、再び再生したときリジュー ム再生する/しないを選びます。	<b>オン</b> : リジューム再生します。 オフ: 先頭から再生します。
<b>オンスクリーンガイド</b> 画面上にオンスクリーンガイドを表示す る/しないを選びます。	<b>オン</b> :表示させます。 オフ:表示させません。
視聴制限 DVDビデオの過激なシーンをカットしたり、他のシーンに差し替えたりする視聴制限を設定します。	カントリーコード:通常はJPを選びます。

※パスワードを3回間違えると、自動的に設定メニューが終了します。

# 言語コード一覧

コード	言語	コード	言語	コード	言語	コード	言語
AA	アファル語		スコットランドゲー	MI	マオリ語	SL	スロベニア語
AB	アブハジア語	GD	ル語	MK	マケドニア語	SM	サモア語
AF	アフリカーンス語	GL	ガルシア語	ML	マラヤーラム語	SN	ショナ語
AM	アムハラ語	GN	グアラニ語	MN	モンゴル語	SO	ソマリ語
AR	アラビア語	GU	グジャラード語	MO	モルダビア語	SQ	アルバニア語
AS	アッサム語	НА	ハウサ語	MR	マラータ語	SR	セルビア語
AY	アイマラ語	HI	ヒンディー語	MS	マライ(マレー)語	SS	シスワティ語
AZ	アゼルバイジャン語	HR	クロアチア語	MT	マルタ語	ST	セストゥ語
ВА	バシキール語	HU	ハンガリー語	MY	ミャンマー語	SU	スンダ語
BE	ベラルーシ語	HY	アルメニア語	NA	ナウル語	SV	スウェーデン語
BG	ブルガリア語	IA	国際語	NE	ネパール語	SW	スワヒリ語
ВН	ビハーリー語	ΙE	国際語	NL	オランダ語	TA	タミール語
BI	ビスラマ語	IK	イヌピック語	NO	ノルウェー語	TE	テルグ語
BN	ベンガル語、	IN	インドネシア語	OC	プロバンス語	TG	タジク語
DIV	バングラ語	IS	アイスランド語	OM	(アフォン)オロモ語	TH	タイ語
ВО	チベット語	IW	ヘブライ語	OR	オリヤー語	TI	ティグリニャ語
BR	ブルトン語	JI	イディッシュ語	PA	パンジャブ語	TK	トゥルクメン語
CA	カタロニア語	JW	ジャワ語	PL	ポーランド語	TL	タガログ語
CO	コルシカ語	KA	グルジア語	PS	パシュトー語	TN	セツワナ語
CS	チェコ語	KK	カザフ語	PT	ポルトガル語	ТО	トンガ語
CY	ウェールズ語	KL	グリーンランド語	QU	ケチュア語	TR	トルコ語
DA	デンマーク語	KM	カンボジア語	RM	ラエティ- ロマン語	TS	ツォンガ語
DZ	ブータン語	KN	カンナダ語	RN	キルンディ語	TT	タタール語
EL	ギリシャ語	KO	韓国(朝鮮)語	RO	ルーマニア語	TW	トウィ語
EO	エスペラント語	KS	カシミール語	RU	ロシア語	UK	ウクライナ語
ET	エストニア語	KU	クルド語	RW	キニヤルワンダ語	UR	ウルドゥー語
EU	バスク語	KY	キルギス語	SA	サンスクリット語	UZ	ウズベク語
FA	ペルシャ語	LA	ラテン語	SD	シンド語	VI	ベトナム語
FI	フィンランド語	LN	リンガラ語	SG	サンド語	VO	ヴォラピュク語
FJ	フィジー語	LO	ラオス語	SH	セルボアクロアチア	WO	ウォロフ語
FO	フェロー語	LT	リトアニア語	011	語	XH	コーサ語
FY	フリジア語	LV	ラトビア語、レット語	SI	シンハラ語	YO	ヨルバ語
GA	アイルランド語	MG	マダガスカル語	SK	スロバキア語	ZU	ズール語

# 「デジタルOUT」の設定と出力信号の関係

再生ディスク	「デジタルOUT」設定			
円生ディスク	ストリーム/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCMのみ	
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHz リニアPCMのDVDビデオ	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM		PPCM	
DTSのDVDビデオ	DTSビットストリーム 48kHz、16ビットのリニアPCM		トのリニアPCM	
ドルビーデジタルのDVDビデオ	ドルビーデジタルビットストリーム 48kHz、16ビットステ オのリニアPCM		48kHz、16ビットステレ オのリニアPCM	
オーディオCD・ビデオCD・SVCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM/48kHz、16ビットのリニアP		、16ビットのリニアPCM	
DTSのオーディオCD	DTSビットストリーム	44.1kHz、16ビッ	トのリニアPCM	
MP3/WMAのディスク	32/44.1/48kHz、16ビットのリニアPCM			

# カントリー(エリア)コード一覧

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
	Afghanistan
AG	Antigua and Barbuda
Al	
	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
	Aruba
AZ	
	Azerbaijan
BA	Bosnia and Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
ВН	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Benin
BM	Bermuda
BN	
ВО	Bolivia
BR	Brazil
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling) Islands
CF	
	Central African Republic
CG	Congo
СН	
	Switzerland
CI	Switzerland Côte d'Ivoire
CK	Switzerland
	Switzerland Côte d'Ivoire
CK	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile
CK CL CM	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon
CK CL CM CN	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China
CK CL CM CN	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia
CK CL CM CN CO CR	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica
CK CL CM CN CO CR CU	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba
CK CL CM CN CO CR CU CV	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde
CK CL CM CN CO CR CU CV	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island
CK CL CM CN CO CR CU CV	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus
CK CL CM CN CO CR CU CV	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island
CK CL CM CN CO CR CU CV CX	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY CZ DE	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY CZ DE DJ	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY CZ DE DJ DK	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY CZ DE DJ DK DM DO	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic
CK CL CM CN CO CR CV CY CX CY DE DJ DK DM DO DZ	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria
CK CL CM CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC EE	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC EE	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia
CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia
CK CL CM CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH	Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia Egypt Western Sahara

	/ <b>-</b>
	T
ET	Ethiopia
FI	Finland
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
I I K	(Malvinas)
FM	Micronesia
I IVI	(Fedelated States of)
FO	Faroe Islands
FR	France
FX	France, Metropolitan
GA	Gabon
GB	United Kingdom
GD	Grenada
GE	Georgia
GF	French Guiana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Greenland
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadeloupe
GQ	Equatorial Guinea
GR	Greece
GS	South Georgia and the
0.0	South Sandwich Islands
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
	Heard Island and
НМ	McDonald Islands
HN	Honduras
HR	Croatia
НТ	Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
IE	Ireland
IL	Israel
IN	India
IIN	
Ю	British Indian Ocean Ter-
	ritory
IQ	Iraq
IR	Iran (Islamic Republic of)
IS	Iceland
IT	Italy
JM	Jamaica
JO	Jordan
JP	Japan
KE	Kenya
KG	Kyrgyzstan
KH	Cambodia
KI	Kiribati
KM	Comoros
KN	Saint Kitts and Nevis
1/5	Korea, Democratic Peo-
KP	ple's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KY	Cayman Islands
KZ	Kazakhstan
- ``	Las Daspla's Damagratia

Lao People's Democratic

Republic

LB Lebanon

LC	Saint Lucia
L	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP MQ	Northern Mariana Islands Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
РМ	Saint Pierre and
PN	Miquelon Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia

SA Saudi Arabia

SC Seychelles

SB Solomon Islands


SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
11	Territories
TG	Togo
TH	Thailand
TJ	Tajikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	_
TV	Tuvalu
TW	Tuvalu Taiwan
	Tuvalu Taiwan Tanzania, United
TW TZ	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of
TW TZ UA	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine
TW TZ	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda
TW TZ UA	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor
TW TZ UA UG UM	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands
TW TZ UA UG UM US	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States
TW TZ UA UG UM US UY	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay
TW TZ UA UG UM US	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan
TW TZ UA UG UM US UY	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State
TW TZ UA UG UM US UY UZ	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See)
TW TZ UA UG UM US UY UZ	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the
TW TZ UA UG UM US UY VZ VA	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines
TW TZ UA UG UM US UY VA VC VE	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela
TW TZ UA UG UM US VY VA VC VE VG	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British)
TW TZ UA UG UM US VY VA VC VE VG VI	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.)
TW TZ UA UG UM US UY VZ VA VC VE VG VI VN	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Viet Nam
TW TZ UA UG UM US VY VA VC VE VG VI	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu
TW TZ UA UG UM US VY VA VC VE VG VI VN VV	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna
TW TZ UA UG UM US UY VZ VA VC VE VG VI VN VU WF	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands
TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa
TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS YE	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands
TW TZ UA UG UM US UY VA VC VE VG VI VN VU WF THE	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte
TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF TY TYU	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia
TW TZ UA UG UM US UY VA VC VE VG VI VN VU WF THE	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte
TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF TY TYU	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia
TW TZ UA UG UM US UY VA VC VE VG VI VN VU WF WS YE YT YU ZA	Tuvalu Taiwan Tanzania, United Republic of Ukraine Uganda United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State (Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia South Africa

ZW Zimbabwe

# 画質調整メニューの操作と機能

投写画面の明るさやコントラストなどの調整が行えます。

#### 画質調整メニューの操作



**1** 投写している状態で を押します。 次のメニューが表示されます。



明るさ  $\rightarrow$  コントラスト  $\rightarrow$  色の濃さ  $\rightarrow$  色合い  $\rightarrow$  シャープネス  $\rightarrow$  台形補正  $\rightarrow$  画質調整メニュー解除

- **3** ② ② を押して、調整します。
- ▲ そのまましばらくすると調整が終了し、メニューが消えます。
  - 調整後、 で押すとメニューの次項目が表示されます。

メニューの途中で、調整前の状態に戻るには <sup>キャンセル</sup>を押します。


### 画質調整メニュー一覧

設定項目	設定内容
明るさ	映像の明るさを調整します。
コントラスト	映像の明暗の差を調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。(コンピュータ接続時は表示されません。)
色合い	映像の色合いを調整します。(NTSC系以外の外部ビデオ機器やコンピュータ接続時は表示されません。)
シャープネス	映像のシャープ感を調整します。
台形補正	スクリーンが垂直に設置されていない場合は、投写映像が台形にゆがみます。以下のように台形ゆがみを補正できます。

# 画像情報メニューの操作と機能

本機の状態を確認できる「情報表示」やビデオ信号方式、高地モード、ランプ点灯時間初期化を設定できます。

### 画像情報メニューの操作



**1** 投写している状態で ( を押します。

次の情報表示が表示されます。



情報表示 → ビデオ信号方式 → 高地モード → ランプ点灯時間初期化 → 型番表示モード → 画像情報メニュー解除

- 3 ② < を押して、調整します。
- ▲ そのまましばらくすると、調整が終了しメニューが消えます。
  - 調整後、 を押すとメニューの次項目が表示されます。

# 画像情報メニュー一覧

設定項目	設定内容
情報表示 現在の状態を 表示します。	ランプ点灯時間:ランプの累積使用時間です。0~10時間までは0Hと表示されます。10時間以上は1時間単位で表示されます。ランプ交換時期になると、文字が黄色に変わります。
	入力ソース:標準装備のDVDプレーヤーの映像を投写しているのか、外部ビデオ機器やコンピュータの映像を投写しているのかを表示しています。 ビデオ信号方式:「入力ソース」が「Video」のときに表示される項目で、入力しているビデオ信号の方式を表示しています。
	入力解像度:「入力ソース」が「Computer」のときに表示される項目で、入力しているコンピュータ映像信号の解像度やコンポーネントビデオの信号を表示しています。
ビデオ信号方式	(「入力ソース」が「Video」のときに限り表示されます。) [Video]入力端子、または[S-Video]入力端子に接続しているビデオ機器の信号方式を設定します。お買い上げ時は「オート」に設定されており、自動的にビデオ信号を認識します。「オート」になっていても映像にノイズが入ったり、映像が映らないなどのトラブルが起きる場合は、適切な信号を選択してください。
高地モード	本機を標高1500m以上の地域で使うときは、「オン」を選択します。
ランプ点灯時間 初期化	ランプ交換をした場合は、必ず初期化を行います。ランプ点灯時間の累積がクリアされます。
型番表示モード	プロジェクターの型番を表示します。

# 付録




# 困ったときに

### インジケータの見方

天面のインジケータで本機の状態を確認できます。

下表でそれぞれの状態を確認し、手順に従って対処してください。

※インジケータがすべて消灯している場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないか、または、主電源スイッチが入っていません。



電源プラグをコンセントから抜き、お買い

上げの販売店、またはエプソンの各修理セ

ンターに修理を依頼してください。

#### ⊕が緑/オレンジで交互に点灯しているとき

異常

₽p.70

- -**(少)**-:緑/オレンジが交互に点灯
- :点灯 **----**:点滅 :消灯

- 赤 (三) 内部異常
- <sup>※ ◇、 ◇、</sup>主電源スイッチを切って、入れ直します。

ファン異常/センサ異常

赤 - 💢 - 📱

**心を押して電源を入れても、インジ** 

ケータの状態が変わらないときは

○ 以 赤 <u>◇</u> ↓

○ 次 高温異常(オーバーヒート)

赤・

-100-

ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。約40秒間そのままの状態で待ち、スタンバイ状態になったら右記の2点を確認します。

電源が切れたときは、主電源スイッチ を入れ直します。

- 壁からは 20cm 以上離 してください。
- エアーフィルタを掃除 してください。∠3°p.60
- (b)を押して電源を 入れても、インジ■ ケータの状態が変わらないとき
- 赤・一〇 ランプ異常/ランプ点灯失敗/ランプ切れ/ランプカバー開
  - 「ランプが割れていないか確認します。∠3°p.62
  - 【 エアーフィルタと吸気口の掃除をします。 △ p.60

ランプは割れていない

ランプを再セットし、本機の主電源ス イッチを入れ ██ を押します。

ランプを再セットし ても直らないとき

ランプが割れている

お買い上げの販売店、またはエプソンの各修理センターにご相談ください。 ∠3° p.70

# ◇や I インジケータがオレンジの点滅時警告● :点灯 → :点滅 ○ :消灯

オレンジ緑	○ 	Ö.	高速冷却中 このまま投写を続けられ ます。さらに高温になると 投写を自動的に停止しま す。	次の2点を確認します。  ●壁からは 20cm 以上離してください。  ● エアーフィルタを掃除してください。  ✓ ア p.60	<b>&gt;</b>	(小を押して電源を入れても、改善されないときはご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店、またはエプソンの各修理センターに修理を依頼してください。  ♪ ア.70
オレンジ	-\\\-\\-\\-\\-\\-\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ä.	ランプ交換勧告 ランプの交換時期です。する このまま使い続けるとラン			

∜と↓インジ	ケータ消灯時	正常 ● :点灯 → :点滅 ○ :消灯
映像 <b>⑤</b> ● Off オレンジ オレン		操作が開始できる状態になったことを示しています。
映像 ② P - On 緑 緑 緑	ウォームアップ中 (約20秒)	ウォームアップ中は し、または っ ます。 ウォームアップ中は、主電源スイッチを切ったり、電源ケーブルを抜いたりしないでください。 ランプの早期劣化の原因となります。
映像 <b>(</b> )	投写中	
映像 <b>②</b> -〇·Of 緑 オレンジ	f クールダウン中 (約9秒)	クールダウン中はリモコンと本体ボタンの操作はすべて無効になります。 クールダウンが終了すると、スタンパイ状態になります。 クールダウン中は、主電源スイッチを切ったり、電源ケーブルを抜いたりしないでください。ランプの早期劣化の原因となります。
<b>少</b> - 映像 <b>少</b> - <b>→</b> 中 On 緑 禄 緑	ブレイク中	で押すと、通常の再生に戻ります。

# インジケータを見てもわからないとき

本機が正常に動作しないときは、修理に出す前に下記をご覧になり点検をしてください。それでも直らないときは、お買い上げの販売店、またはプロジェクターインフォメーションセンター、修理センターにお問い合わせください。

こんな時は	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	• 主電源スイッチは入っていますか?	<b>⊿</b> p.13
	• 電源ケーブルを抜いて、接続し直します。	<b>⊿</b> p.13
	<ul><li>クールダウン中ではありませんか?</li></ul>	<b>₽</b> p.57
	• 電源ケーブルを触ると、インジケータが点いたり消えたりするときは、主電源スイッチを切り電源ケーブルを抜いてから接続し直します。それでも直らないときは、電源ケーブルが故障している可能性があります。ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターにご相談ください。	<i>⊴</i> Fp.70
	• チャイルドロックの設定になっていませんか?	<b>₽</b> p.38
映像が表示されない	• 映像Offインジケータがオレンジで点灯していませんか?	<b>₽</b> p.23
	● DVDビデオの場合、ディスクのリージョン番号が「2」、または「ALL」のディスクですか?	<b>₽</b> p.7
	• DVDに切り替えるには ► を押します。	<i>⊴</i> Fp.42
	• ランプが切れていませんか?	<b>₽</b> p.56
ぼやける、ピントが合わ	• ピント調整をしましたか?	<b>⊿</b> p.15
ない	• レンズカバーがついていませんか?	<i>⊈</i> p.13
	• 投写距離は最適ですか?	<b>⊿</b> p.65
	• 結露していませんか?	<b>₽</b> p.5
暗い	• 使用環境に応じたカラーモードになっていますか?	<b>₽</b> p.19
	• ランプの交換時期ではありませんか?	⊿Fp.61
	● スクリーンセーバーが働いていませんか?	⊿7p.49
リモコンで操作できない	• 機能/数字切替スイッチが[123](数字入力)側になっていませんか?	<i>⊈</i> ₹p.21
	• ディスクによっては、特定の操作が禁止されていることがあり ます。	-
	• 乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違えてセットしていませんか?	<b>₽</b> p.11
音が出ない・小さい	● 音量調節が最小になっていませんか?	മு∙p.15
	● 消音になっていませんか? (¾) を押します。	-
	● DVDレベルの設定が「DVD LEVEL 1」になっていませんか?	<i>⊴</i> 7p.46
音がひずむ	音量を上げすぎていませんか?	മுp.15
音声/字幕言語の切り替 えができない	<ul><li>ディスクに複数の言語が収録されていないと切り替えはできません。</li></ul>	-
	● ディスクによってはDVDのメニューでのみ切り替えるタイプ があります。	-
字幕が出ない	• ディスクに字幕が入っていないと表示されません。	-
	● 字幕言語が「オフ」になっていませんか?	<b>₽</b> p.33
	<ul><li>◆ A-BリピートのAポイント、Bポイントの前後では字幕が表示 されないことがあります。</li></ul>	-

### 外部ビデオ·PCモードで使っているとき

こんな時は	ここをご確認ください	参照ページ
映像が表示されない	• 接続している機器の電源は入っていますか? 接続機器の電源を入れ、機器によっては再生ボタンを押しま す。	<i>⊈</i> p.41
	• [S-Video]入力端子と[Video]入力端子の両方に接続していると、S-Videoの信号のみ有効となります。[Video]入力端子に接続した機器の映像を見たいときは、[S-Video]入力端子からケーブルを抜いてください。	-
「この信号は表示できま せん。」と表示される	● 外部ビデオ機器接続時 画像情報メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定して も投写できないときは機器に応じた信号方式に設定します。	<b>⊿</b> p.55
	● コンピュータ接続時 映像信号の解像度やリフレッシュレートが本機で対応できる モードですか? コンピュータから出力されている映像信号の解像度・リフレッシュレートの変更は、コンピュータの取扱説明書などでご確認 ください。	<b>⊿</b> p.66
「映像信号が入力されて	• ケーブル類は正しく接続されていますか?	<b>⊿</b> p.39, 40
いません。」と表示される	• 接続している機器の電源は入っていますか? 接続機器の電源を入れます。ビデオ機器の場合は機器によって は再生ボタンを押します。	∕ <b>3</b> °p.41
	<ul><li>ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを接続していますか?</li><li>コンピュータで映像信号の出力先を切り替えます。</li></ul>	<i>⊈</i> p.42
	• DVDに切り替えるには ▶ を押します。	<i>⊈</i> 7p.42
ノイズが入る	• 接続ケーブルを延長しているとノイズが入ることがあります。 増幅機器などを接続して確認してください。	-
	● コンピュータ映像信号の解像度が本機で対応できるモードですか? コンピュータから出力されている映像信号の解像度の変更は、コンピュータの取扱説明書などでご確認ください。	<i>⊈</i> p.66
	● コンピュータ映像を投写していてノイズやちらつきがあるときはリモコンの②を押します。「自動調整中」と表示され同期・トラッキング・表示位置が自動調整されます。	-
画像が切れる(大きい)、 小さい	• 本機は、入力信号に合ったアスペクトを自動で認識して投写します。アスペクトが正しく投写されないときは、 3 を押して入力信号に合ったアスペクトを選択します。	<i>⊈</i> p.36
	● コンピュータの映像を投写していて映像の一部が欠けるときはリモコンの②を押します。「自動調整中」と表示され同期・トラッキング・表示位置が自動調整されます。	-
色合いが違う	画像情報メニューの「ビデオ信号方式」を機器に応じた信号方式 に設定します。	<b>⊿</b> Pp.55
コンピュータで再生して いる動画が黒くなる	コンピュータ映像信号を外部のみの出力に切り替えます。 ピュータに添付の『取扱説明書』、あるいはお使いのコン ピュータのメーカーにお問い合わせください。	-

# お手入れの方法

お手入れの方法や消耗品の交換などのメンテナンスについて説明します。


### 各部の掃除

#### エアーフィルタ・吸気口の掃除

エアーフィルタや吸気口にホコリがたまっていたり、「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアーフィルタの掃除、または交換を行ってください。」とメッセージが表示されたときは、エアーフィルタと吸気口のホコリを掃除機で吸い取ります。

#### 注意

エアーフィルタや吸気口にホコリがたまると、本機内部の温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。約3ヶ月に1度はエアーフィルタと吸気口の掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってください。



#### 本体の掃除

本体の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

#### 投写レンズの掃除

レンズの汚れは、市販のメガネ拭きなどで軽くふき取ってください。

#### 注意

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。ケースが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

#### 注意

レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでください。

### 消耗品の交換時期

#### エアーフィルタの交換時期

エアーフィルタが汚れたり、壊れたとき オプションの「エアーフィルタ」と交換してください。 27 「オプション品・消耗品一覧」 p. 64

#### ランプの交換時期

- 投写開始時に、「投写ランプを交換してください。」とメッセージが表示されたとき
- 初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき



- 初期の明るさや画質を維持するため、ランプの使用時間が最短で約1900時間を経過すると、ランプ交換メッセージが表示されます。メッセージの表示時間はカラーモード設定などお使いの状況により変わります。
- 交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換のメッセージが表示されたら、まだランプが点灯する状態でも、すみやかに新しいランプと交換してください。
- 個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、点灯しなくなるものもあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお奨めします。
- 交換用ランプはお近くのエプソン商品取扱店および、エプソンOAサプライ(フリーダイヤル0120-251528) でお買い求めください。

### 消耗品の交換方法

#### エアーフィルタの交換方法



使用済みのエアーフィルタは、地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。 フィルタ材質:ポリプロピレン

電源を切りクール ダウンが終了し 「ピッピッ」と鳴っ たら、主電源スイッチを切ります。 **2** エアーフィルタカバー を外します。



#### ランプの交換方法

#### ⚠注意

使用直後はランプが熱くなっています。電源を切ってから約1時間たち、ランプが十分冷えてから交換の作業をしてください。


電源を切りクール ダウンが終了し 「ピッピッ」と鳴っ たら、主電源スイッチを切ります。 ランプカバー開スイッチに、オプションのランプに同梱のドライバを差し込んだまま、ランプカバーを取り外します。



**6** ランプ固定ネジをしつかり締めます。



**7** ランプカバーを取り付けます。



#### ランプ点灯時間の初期化

ランプ交換をした後は、必ず ランプ点灯時間の初期化を してください。


本機にはランプ点灯時間のカウンタが内蔵されており、このカウンタを元にランプ交換のメッセージを表示します。

**1** 主電源スイッチを入れ、⑥を押します。ランプが消えているときは □を押して投写します。

**2** 投写している状態で ○ を繰り返し押して、 「ランプ点灯時間初期 化」を表示させます。



3 古いエアーフィルタを取り外します。




**5** エアーフィルタカバーを取り付けます。


**3** ランプ固定ネジを ゆるめます。



**4** 古いランプを取り出します。



**5** 新しいランプを取り付けます。



#### 注意

- ランプやランプカバーは確実に取り付けてください。本機は安全のため 取り付けが不十分だとランプが点灯しません。
- ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域の蛍光管の破棄ルールに従って廃棄してください。

**3** ② **②** を押して「はい」を 選択します。 ○ を押すと 初期化が実行されます。



# オプション品・消耗品一覧

下記のオプション品・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション品類は2006年8月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

#### 消耗品

交換用ランプ ELPLP33エアーフィルタ ELPAF09(ランプ1個)(エアーフィルタ1枚)使用済みランプと交換します。使用済みのエアーフィルタと交換します。

#### オプション品

80型スプリングローラー式スクリーン ELPSC1 スクリーンスタンド ELPSCST01 巻き上げ式のスクリーンと専用スタンドです。	5 <b>アンプ内蔵サブウーファー ELPSP01</b> 迫力のある重低音がお楽しみいただけます。
アスペクト比16:9	

# 投写距離とスクリーンサイズ

下表を参考にして、スクリーンに映像が最適な大きさで映るように設置してください。

単位:cm

		投写距離
16:9	スクリーンサイズ	最短 最長 (ズーム調整ワイド)~(ズーム調整テレ)
30型	66 x 37	73~111
40型	89 x 50	99~149
60型	130 x 70	149~225
80型	180 x 100	200~301
100型	220 x 120	251~377
120型	270 x 150	301~453
150型	330 x 190	377~567

単位:cm

		投写距離
4:3	スクリーンサイズ	最短 最長 (ズーム調整ワイド)~(ズーム調整テレ)
30型	61 x 46	90~136
40型	81 x 61	121~183
60型	120 x 90	183~276
80型	160 x 120	245~369
100型	200 x 150	307~462
120型	240 x 180	369~555
150型	300 x 230	462~694

# 対応解像度一覧

#### コンポジットビデオ/S-ビデオ

単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード			
日ク	所図反	ノーマル	ワイド	ズーム	
TV(NTSC)	720×480	640×480	854×480	854×480	
	720×360*	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
TV(PAL, SECAM)	720×576	640×480	854×480	854×480	
	720×432**	(4:3)	(16:9)	(16:9)	

※レターボックス信号

#### コンポーネントビデオ

単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード			
165		ノーマル	ワイド	ズーム	
SDTV(525i, 60Hz)	720×480	640×480	854×480	854×480	
	720×360*	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
SDTV(625i, 50Hz)	720×576	640×480	854×480	854×480	
	720×432**	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
SDTV(525p)	720×480	640×480	854×480	854×480	
	720×360*	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
SDTV(625p)	720×576	640×480	854×480	854×480	
	720×432**	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
HDTV(750p)16:9	1280×720	854×480 (16:9)	-	-	
HDTV(1125i)16:9	1920×1080	854×480 (16:9)	-	-	

<sup>※</sup>レターボックス信号

#### コンピュータ映像

単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード			
<b>に</b> ち		ノーマル	ワイド	ズーム	
VGA60/72/75/85,iMac*	640×480	640×480	854×480	854×480	
SVGA56/60/72/75/85/, iMac**	800×600	640×480	854×480	854×480	
XGA60/70/75/85,iMac*	1024×768	640×480	854×480	854×480	
MAC13"	640×480	640×480	854×480	854×480	
MAC16"	832×624	640×480	854×480	854×480	
MAC19"	1024×768	640×480	854×480	854×480	

<sup>※</sup> VGA出力ポートが装着されていない機種には接続できません。

- VESA規格に準拠した信号を投写できます。
- 上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。 ただし、この場合、機能が制限 されることがあります。

# 仕様一覧

商品名	ENAD TIM	LUS				
	EMP-TWD3					
パネルサイズ	340(幅)×180(高さ)×310(奥行き)mm(フット含まず) 0.55型ワイド					
表示方式		<u> </u>	<i>h</i> 7			
		コンTFTアクティブマトリ				
画素数		固(横854 x縦480ドット)	X 3			
フォーカス調整	手動式	21.1 []				
ズーム調整	手動式(約	·		50/		
レンズシフト		方向最大約50%、左右方向		5%)		
ランプ(光源)		プ 定格135W 型番ELP	LP33			
電源	100V AC	C±10%、50/60Hz				
-5113	定格消費電	電力230W 待機時消費電	力6W			
動作高度	標高 Om	ı∼2286m				
使用温度範囲	+5℃~+	-35℃(結露しないこと)				
保存温度範囲	-10℃~	+60℃(結露しないこと)				
質量	約7.0Kg					
	2 -	Audio端子	1系統	RCAピンジャック		
		S-Video端子	1系統	≅=DIN 4pin		
	入力	Video端子	1系統	RCAピンジャック		
接続端子		Computer端子	1系統	≅=D-Sub 15pin		
		Subwoofer端子	1系統	RCAピンジャック		
	出力	Optical Audio-Out端子	1系統	光角形ジャック		
		ヘッドホン端子	1系統	3.5mmミニジャック		
スピーカ	出力音圧レベル79dB/W·m 最大入力(JIS)10W 定格インピーダンス4Ω					
	スピーカ1系統:実用最大出力10W+10W(10%THD JEITA/4Ω)					
		ヘッドホン1系統:12mW/32Ω				
	アナログ 音声出力	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
<b>→</b> ¬ ✓ <b>→</b> 山 <b>→</b>						
オーディオ出力		ダイナミックレンジ 70dB(JEITA)以上				
		全高調波ひずみ率 0.5%(JEITA)以下				
	デジタル 音声出力	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}$				
再生可能ディスク	DVDビデオ、ビデオCD、SVCD、オーディオCD、CD-R/RW(オーディオCD、ビデオCD、 SVCD、MP3/WMA、JPEGフォーマット)、DVD-R/RW(DVDビデオフォーマット)					



本機にはPixelworks DNX<sup>TM</sup>のICが搭載されています。

# 用語解説

#### **JPEG**

画像ファイルを保存する形式のひとつです。デジタルカメラで撮った写真などのほとんどはJPEG形式で保存されています。

#### MP3

MPEG1 Audio Layer-3の略で、音声圧縮の規格のひとつです。音質を保ちながらデータのサイズを大幅に縮小できるという特長があります。

#### **NTSC**

National Television Standards Committeeの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式のひとつです。この方式は日本や北米、中南米で利用されています。

#### PAL

Phase Alternation by Lineの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式のひとつです。この方式はフランス以外の西ヨーロッパ諸国をはじめ、中国などのアジア諸国やアフリカなどで利用されています。

#### **SECAM**

SEquential Couleur A Memoireの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式のひとつです。フランス、東ヨーロッパや旧ソ連、中東、アフリカなどで利用されています。

#### **WMA**

「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。 WMAデータは、Windows Media Player Ver.7、7.1、 Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media Player 9 Seriesを使用してエンコードすることができます。

WMAファイルは、米国Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

#### アスペクト

画面の縦と横の比率をいいます。縦横の比率が16:9と横長になっている画面をワイド画面といいます。通常のテレビ方式の画面のアスペクトは4:3でノーマル画面といいます。本機は、再生するディスクによって自動的にアスペクトを認識します。

#### クールダウン

投写によって高温になっているランプを冷却する処理です。 □ を押して投写をやめたり、 ⑤ を押して電源を切ると自動的に行われます。クールダウン中は主電源スイッチを切らないでください。クールダウンが行われずランプや本機内部に高熱がこもったままとなり、ランプの寿命が短くなったり本機の故障の原因となります。 「ピッピッ」と鳴ったらクールダウンは終了です。

#### 視聴制限

視聴年齢制限のことです。過激なシーンを含むDVDビデオの中には、視聴者の年齢に合わせて規制レベルが設定されているものもあります。

#### ダイナミックレンジ

ディスクに記録されている音声レベルの最小値と最大値の比率をdB(デシベル)単位で表したものです。本機では、爆音などの大きな音を低減し、話し声などの小さな音をはっきり聞こえるように補正できます。

#### 光デジタル出力

音声信号をデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものです。外からケーブルにノイズが混入したり逆にノイズを発しない、という特長があります。

#### プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCDの再生方式のひとつです。表示されるメニュー 画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。

#### ディスクに関する用語

#### タイトル/チャプター/トラック

DVDビデオは、大きくはタイトルという単位に分かれていて、そのタイトルの中がチャプターという小単位に分かれています。

DVDビデオ				
タイトル1 タイトル2				
チャプター1 チャプター2	チャプター1 チャプター2			

ビデオCDやオーディオCDはトラックという単位で分かれています。

ビデオCD/オーディオCD						
トラック1 トラック2 トラック3 トラック4						
177 77		## C	ال ال			

# **(**→

# 索引

数字・アルファベット	
A.STBY	35
[Computer] 入力端子	10 11
D(ダイナミック)レンジコントロール	.40, 41
DVD レベル	
JPEG	
MP3	
PBC(プレイバックコントロール)	
SVCD	
[S-Video] 入力端子	
TV チューナ	
[Video] 入力端子	39
_	
ア	
明るさ	53
アスペクト	.59, 68
アングル	
 色合い	
<b>色の濃さ</b>	
インジケータ	
インフケータ	
エアーフィルタの掃除	
映像 On/Off( 音楽だけを聴く )	
映像設定メニュー	
映像ソース	
オーバーヒート	56
オプション品	64
オンスクリーンガイド	50
音声設定メニュー	50
	50
音声設定メニュー	50
音声設定メニュー 音声入力レベル <b>力</b>	50 47
音声設定メニュー 音声入力レベル <b>カ</b> 型番表示モード	50 47
音声設定メニュー 音声入力レベル カ 型番表示モード 画面表示言語	50
音声設定メニュー 音声入力レベル カ 型番表示モード 画面表示言語 カラーモード	5055554919
音声設定メニュー 音声入力レベル カ 型番表示モード 画面表示言語 カラーモード 乾電池の交換方法	50 55 49 19
音声設定メニュー 音声入力レベル 力 力 型番表示モード 画面表示言語 カラーモード 乾電池の交換方法	50 55 49 11
音声設定メニュー 音声入力レベル  力 型番表示モード 画面表示言語 カラーモード 乾電池の交換方法 吸気ロ グループ(フォルダ)	50 55 49 19 11
音声設定メニュー 音声入力レベル  力  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・ 乾電池の交換方法 ・ 吸気ロ ・ グループ(フォルダ) 言語設定メニュー	50 55 19 11 8 23
音声設定メニュー 音声入力レベル  力 型番表示モード 画面表示言語 カラーモード 乾電池の交換方法 吸気ロ グループ(フォルダ)	50 55 19 11 8 23
音声設定メニュー 音声入力レベル  力  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・ 乾電池の交換方法 ・ 吸気ロ ・ グループ(フォルダ) 言語設定メニュー	50 55 49 11 8 23 49
音声設定メニュー 音声入力レベル  力  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード 乾電池の交換方法 吸気口 グループ(フォルダ) 言語設定メニュー 高地モード コントラスト	50 55 49 11 8 23 49
音声設定メニュー 音声入力レベル  力  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・ 乾電池の交換方法 ・ 吸気ロ ・ グループ(フォルダ) 言語設定メニュー ・ 高地モード ・ ・	50 55 49 11 8 23 49
音声設定メニュー 音声入力レベル  加  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード 乾電池の交換方法 吸気ロ グループ(フォルダ) 言語設定メニュー 高地モード コントラスト  サ	50 55 19 11 23 49 55
音声設定メニュー 音声入力レベル  力  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード 乾電池の交換方法 吸気ロ グループ(フォルダ) 言語設定メニュー 高地モード コントラスト  サ  視聴制限	50 55 19 11 8 23 55 55
音声設定メニュー 音声入力レベル  力  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 55 19 11 8 23 55 55
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50 55 19 11 8 55 55 55
音声設定メニュー 音声入力レベル  力  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50 55 19 11 8 55 53 53
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・	50 55 19 11 23 49 55 53 50
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示言語 カラード で電池の交換方法 吸気ロープ(フォルダ) 言語地モード コントラスト  サ 視聴制限 自動・セージー 視聴制限 自動・セージー 対応 関 対応	50 55 19 11 23 55 55 53
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示言語 カラーモード ・ でで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで、 でで	50 55 19 11 23 55 55 53
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示・ド 画面を換方法 吸気ループ(フォルダ) 言語・地トート ・サ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 55 19 11 8 55 55 53 50 59 53 59 55 55
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示モード 画面表示モード 一変物方法 吸グループ(フォルダ) 言語地トラスト  サ 視聴制限 自動割整 シャースス・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フ	50 55 19 11 55 53 50 53 53 53 53
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示・ド 画面を換方法 吸気ループ(フォルダ) 言語・地トート ・サ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 55 19 11 55 53 50 53 53 53 53
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面カラで換方法  の交換方法  のグラ語地 コープンタンバイ状態  一  大  を表示にある  のが表示にある  がいまれる  を表示にある  では、などのではないでは、などのでは、などのでは、などのでは、などのではないでは、などのではないでは、などのではないでは、などのではないではないではないではないではないではないではないではないではないではない	50 55 55 19 55 53 59 53 59 53 59 53 59 55 55
音声設定メニュー 音声入力レベル  型番表示モード 画面表示モード 画面表示モード 一変物方法 吸グループ(フォルダ) 言語地トラスト  サ 視聴制限 自動割整 シャースス・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フ	50 55 19 11 55 53 59 53 59 53 13 19 55 55

9	
	ΕO
台形補正	
タイトル	
ダウンミックス	
チャイルドロック	
チャプター	
ディマー	
デジタル OUT	
テレビチューナ	
電源端子	
トラック	
ドルビーデジタル	50
トレイロック	38
ナ	
1 十/年日	c c
入力信号	
入力ソース	55
	_
$\Lambda$	
排気口	8
ビデオ信号方式	
表示窓	
ピント調節	
ファイル	
ファイル	
ブレイク	
ヘッドホン	
ボリューム	
本体の掃除	60
マ	
メニュー	21
メニューバー	
<i>y</i>	0 1
ランプの交換時期	
ランプの交換方法	62
ランプ点灯時間	
ランプ点灯時間の初期化	
リジューム	
リモコン	
レンズシフト	
レンズの掃除	
~ - · ·-> 1.61/3/	$\sim$

# サポート・サービスのご案内

本機に関するご質問・ご相談には、以下のサポート窓口でお応えいたします。それぞれの電話番号・アドレスは、本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

• エプソンのホームページ

各種製品情報をはじめ、最新のイベントやフェア、サポートなど、さまざまな情報を満載したホームページです。

• プロジェクターインフォメーションセンター

プロジェクターに関するご質問、ご相談に電話でお応えいたします。

エプソンの各修理センター

プロジェクターの修理に関するお問い合わせ、ご相談に電話でお応えいたします。

• 消耗品のご購入

交換用ランプやオプション類は、エプソンOAサプライでお買い求めいただけます。

#### 保証書

本製品の保証内容は、お買い上げ日より1年間の持ち込み修理の保証となっております。製品に添付の保証書の内容をよくご覧いただき、大切に保管してください。

保証期間中に万一、故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。

#### 修理を依頼される前に

「故障かな?」と思ったら、本書の「困ったときに」をご覧いただき、接続や設定に間違いのないことをご確認ください。

それでも直らないときは、次の処置を行ってから修理を依頼してください。

ご自分での修理は、大変危険ですので絶対にしないでください。

- ①本機の主電源スイッチを切る。
- ②本機の電源端子とコンセントから電源ケーブルを抜く。

#### 保守サービスの種類と申し込み先

本機には、次の保守サービスが用意されています。ご要望に合うものをお選びください。プロジェクターの出張修理サービスは行っていません。商品名や製品ごとのシリアル番号は、製品を識別するのに必要です。この情報が記載されているプレートやラベルがはがされているなどで識別できない製品については、修理に応じられないことがあります。あらかじめご了承ください。

サービスの種類	概要	持ち込み先・送付先/申し込み先
持ち込み修理	修理品をお持ちいただくか、送付していただき、いったんお預かりして修理します。	<ul><li>製品をお買い求めいただいた販売店</li><li>エプソンの各修理センター</li><li>各修理センターの連絡先は、本紙裏表紙の一覧をご覧ください。</li></ul>
ドア to ドアサービス	お申し込みいただくと、エプソン指定の 運送業者が修理品を引き取りに伺います。 ドア to ドア料金(輸送費)は有償となり ます。保証期間外の場合は、ドア to ドア 料金とは別に修理代金が必要となります。	エプソンの各修理センター 各修理センターの連絡先は、本書裏表紙 の一覧をご覧ください。

#### 部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。この期間は経済産業省の指導(昭和49年通達)によるものです。

# **MEMO**

# **MEMO**

#### ご注意

- (1)本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2)本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4)運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(裏表紙参照)以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6)エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7)本書中のイラストと本体の形状は異なる場合があります。
- (8)日本国外では本製品の修理・保守サービスおよび不具合などの対応はお受けできませんのでご了承ください。

#### 瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。

#### 電源高調波について

この装置は、JIS C 61000-3-2 「高調波電流発生限度値」に適合しております。

#### 商標について

Windows Media、Windowsのロゴ、VGAは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

XGAはINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONの登録商標または商標です。

iMacはApple Computer Inc.の登録商標です。

本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

本機は、デジタル・シアター・システムズ社からの実施権に基づき製造されています。 **でた**、DTSおよびDTS 2.0+DIGITAL OUTは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

Pixelworks、DNXはPixelworks社の商標です。

DVDビデオのロゴは商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

# **EPSON**

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インテナル エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 「FAQ」 http://www.epson.jp/faq/

- ■プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取り扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。 ○0570-004110 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日・弊社指定休日を除く)\*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションス㈱の電話サービスの名称です。

  - \*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 電会社へご依頼ください。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。

#### ▶修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- \*修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。
- ●ドアtoドアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 20570-090-090 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- \*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。
- \*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
- \*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。

\*平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。\*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

# 愛情点検

#### 長年ご使用の プロジェクターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合 いにより部品が劣化し、故障したり、時には安 ●内部に水や異物が入った。 全性を損なって事故につながることもあります。

#### こんな症状はありませんか?

- ●電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。 ●映像が時々消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

  - ■雷源スイッチを切っても、映像や音が消えない ●雷源コードが傷んだ。

コンセントから雷 源プラグを抜いて 必ず取扱販売店 にご相談ください。

ご使用中止

●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/

エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

• MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて インターネットでアクセス! http://myepson.jp/ 会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ(ホームページアドレス http://epson-supply.jp またはフリーコール 0120-251528) でお買い求めください。

エブソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

70306002

